- LT Vandens minkštintuvo vartotojo vadovas
- CZ Návod k obsluze změkčovače
- SK Návod na používanie zmäkčovača vody
- HU A vízlágyító kezelési útmutatója
- РУС Руководство пользователя станции водоподготовки



AQUAHOME 20 SMART AQUAHOME 30 SMART AQUAHOME DUO SMART AQUAHOME MIX SMART





TURINYS

Montavimo brėžiniai	03
Minkštintuvo nustatymai	04
Prisijungimas prie "Wi-Fi" tinklo	06
Minkštintuvo programavimas	08
Informacija apie eksploatavimą	11
Garantinis lapas	12



App Store



Google Play

MONTAVIMO REIKALAVIMAI

- Montavimą gali atlikti tik apmokytas specialistas.
- Prieš montuodami uždarykite pagrindinį vandens vožtuvą.
- Visada montuokite pridėtą prie komplekto "by-pass" vožtuvą arba trijų "by-pass" vožtuvų apvadą. "By-pass" vožtuvai leidžia atjungti vandens tiekimą į minkštintuvą remonto atveju, išlaikant vandens prieinamumą buitinėje sistemoje.
- Vandeniui užpildyti/išleisti reikia drenažo. Rekomenduojami grindų drenažai netoli minkštintuvo. Kiti variantai yra skalbimo mašinos drenažas, vertikalus vamzdis ir kt.
- Minkštintuvui reikia 220-240 V, 50/60 Hz lizdo, nuolat maitinamo, sausoje vietoje, 2 m atstumu.
- Po montavimo atlikite slėgio bandymą, kad nustatytumėte ar nėra nuotėkių.
- Po bandymo reikia rankiniu būdu užpilti vandenį, sūrymo talpoje turi būti bent 10 cm vandens.

SAUGOS GAIRĖS

- Prieš montavimą perskaitykite instrukciją, surinkite reikiamus įrankius ir medžiagas.
- Montavimas turi atitikti nacionalinius vandentiekio ir elektros darbų reglamentus.
- Litavimui naudokite bešvinius lydinius ir fliusus.
- Būkite atsargūs su minkštintuvu. Neapverskite jo aukštyn kojomis, nenumeskite ir nedėkite ant aštrių paviršių.
- Nedėkite minkštintuvo:
- šalčio veikiamose vietose;
- tiesioginių saulės spindulių veikiamose vietose;
- kritulių veikiamose vietose.
- Maksimali j minkštintuvo patenkančio vandens temperatūra yra +49°C.
- Minkštintuvui reikia mažiausiai 11 litrų vandens srauto per minutę.
- Didžiausias leistinas įeinančio vandens slėgis yra 8,6 baro. Jei slėgis per dieną viršija 5,5 baro, slėgis naktį gali viršyti maksimumą. Jei reikia, naudokite slėgio mažinimo vožtuvą.
- Sistema veikia su 24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltiniu. Pridedamas laidas turi būti prijungtas prie 220–240 V, 50/60 Hz įtampos įžeminto buitinio lizdo sausoje vietoje, apsaugoto nuo viršįtampio, pvz. diferencialiniu jungikliu ar saugikliu.
- Sistema nėra skirta mikrobiologinį pavojų keliančiam ar nežinomos kokybės vandeniui apdoroti, be jo dezinfekavimo priešais ar po minkštintuvo.



Direktyvoje 2002/96/EB reikalaujama, kad elektros ir elektroninė įranga būtų utilizuojama laikantis elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ) reikalavimų. Šalys taiko šią direktyvą ar panašius teisės aktus, kurie gali skirtis priklausomai nuo regiono. Reikia susipažinti su nacionaliniais ir vietiniais teisės aktais dėl įrangos utilizavimo.

FCC (FEDERALINĖS RYŠIŲ KOMISIJOS) PRANEŠIMAS

Dėmesio!

Pagal FCC taisyklių 15 dalį šis įrenginys buvo išbandytas ir nustatyta, kad atitinka B klasės skaitmeninio prietaiso ribas. Ribos yra apibrėžtos, kad buitinius įrenginius būtų galima tinkamai apsaugoti nuo kenksmingų trukdžių. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, o jei nėra sumontuota ir naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti kenksmingus radijo ryšiui trikdžius.

Tačiau nėra jokios garantijos, kad tam tikrame įrenginyje nebus trukdžių. Jei įranga neigiamai veikia radijo ar televizijos priėmimą, kurį galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, vartotojas raginamas ištaisyti trukdžius vienu iš šių būdų:

- priimančiosios antenos perorientavimas arba perkėlimas;
- padidinti atstumą tarp įrenginio ir imtuvo;
- prijungti įrangą prie kitos elektros grandinės nei ši, prie kurios prijungtas imtuvas, lizdo;
- dėl papildomos pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo/televizijos techniką.

Svarbu!

Bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, kurių neleido už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teisę į pretenzijas.

Montavimo brėžiniai





Minkštintuvo nustatymai



Regeneracijos/RECHARGE mygtukas

MINKŠTINTUVO PROGRAMAVIMAS

Įkišus kištuką į elektros lizdą, ekrane trumpai rodomas modelio kodas ir versijos numeris. Tada pasirodo komanda NUSTATY-KITE LAIKĄ / SET TIME ir pradeda mirksėti "12:00".

Dėmesio!

Jei ekrane rodoma "- - - -", paspauskite mygtuką ▲ arba ▼, kol pasirodys teisingas modelio kodas (žr. toliau pateiktą lentelę). Paspauskite ✓OK ir pereikite į NUSTATYKITE LAIKĄ/SET TIME ekraną.

Modelis	Kodas
Aquahome 20 Smart	u20
Aquahome 30 Smart	u30c
Aquahome Duo Smart	d30
Aquahome MIX Smart	E30

1 ŽINGSNIS: LAIKO NUSTATYMAS



- Jei NUSTATYKITE LAIKĄ/SET TIME nerodomas, paspauskite ✓ OK, kol pasirodys.
- Norėdami nustatyti valandą, paspauskite mygtukus ▲ arba ▼. ▲ – laikas į priekį, ▼ – laikas atgal.

Dėmesio!

Norėdami lėtai pakeisti laiką, paspauskite mygtuką ir greitai atleiskite. Norėdami greitai pakeisti laiką, laikykite nuspaustą mygtuką.

3. Paspauskite ✓ OK, kai rodomas teisingas laikas. Ekrane pasirodo KIETUMO NUSTATYMAS/SET HARDNESS ekranas.

Dėmesio!

Sistemose, prijungtose prie "Wi-Fi" tinklo, laiko nustatymai atnaujinami ir išsaugomi automatiškai.

Jungimo statusas/CONNECTION STATUS diodas

2 ŽINGSNIS: ĮLEIDIMO/ŽALIO VANDENS KIETUMO LYGIO NUSTATYMAS



 Atlikus ankstesnį veiksmą, ekrane rodomas KIETUMO NUSTATYMAS/SET HARDNESS. Kitu atveju paspauskite ✓OK, kol tai bus pasiekta.

 Norėdami įvesti vandentiekio vandens kietumo lygį greinais galonui (gpg), paspauskite mygtuką ▲ arba ▼. Numatytoji vertė yra 25.

Dėmesio!

Jei vandentiekio vandenyje yra geležies, įveskite didesnę vandens kietumo vertę. Pvz., 20 gpg kietumo vandeniui su 2 ppm geležies padidinkite vandens kietumą 5 kiekvienam 1 ppm geležies. Šiame pavyzdyje gautas kietumas yra 30.

2 ppm geležies x 5 = $\frac{10}{20}$ gpg kietumas + $\frac{10}{10}$ = 30 turi būti užprogramuoti 30 KIETUMO LYGIS

3. Kai pasirodys teisingas lygis, paspauskite ✓OK. Ekrane rodomas NUSTATYKITE REGENERAVIMO LAIKĄ/SET RECHAR-GE TIME.

3 ŽINGSNIS: REGENERAVIMO PRADŽIOS LAIKO NUSTATYMAS



 Kai bus baigtas ankstesnis žingsnis, ekrane bus rodoma NUSTATYKITE REGENERAVI-MO LAIKĄ/SET RECHARGE TIME. Kitu atveju paspauskite ✓OK, kol tai bus pasiekta.

- Pagal numatytuosius nustatymus laikas yra nustatytas 02:00. Daugumoje ūkių tai yra tinkamas laikas pradėti regeneravimą (tai trunka maždaug 2 val.), nes vandens sunaudojimas yra minimalus. Regeneravimo metu tiekiamas kietas/neminkštintas vanduo.
- 3. Paspauskite ▲ arba ▼ mygtukus, kad pakeistumėte regeneravimo pradžios laiką 1-valandos intervalu.
- 4. Kai pasirodys norima valanda, paspauskite ✓OK. Ekrane rodomas NUSTATYKITE DRUSKOS LYGĮ/SET SALT LEVEL.

Minkštintuvo nustatymai

4 ŽINGSNIS: DRUSKOS TIPO PASIRINKIMAS



 Atlikus ankstesnį veiksmą, ekrane bus rodoma "NaCl" (natrio chloridas) arba "KCl" (kalio chloridas). Kitu atveju paspauskite ✓OK, kol tai bus pasiekta.

 Naudodami mygtuką ▲ arba ▼ pasirinkite naudojamos druskos rūšį.

Numatytasis nustatymas yra "NaCl" (natrio chloridas – standartinė vandens minkštinimo druska). Nepamirškite nustatyti vertės "KCl", jei norite naudoti kalio chloridą. Nustatymas reguliuoja regeneravimo trukmės laiką, kad kompensuotų skirtingą KCl tirpimo greitį.

3. Paspauskite ✓OK, kai rodomas pasirinktas druskos tipas. Ekrane rodomas NUSTATYKITE DRUSKOS LYGĮ/SET SALT LEVEL.

5 ŽINGSNIS: DRUSKOS LYGIO NUSTATYMAS

- Kai bus baigtas ankstesnis žingsnis, ekrane bus rodoma DRUS-KOS LYGIO NUSTATYMAS/SET SALT LEVEL. Kitu atveju paspauskite ✓OK, kol tai bus pasiekta.
- 2. Pakelkite sūrymo talpos dangtį ir įpilkite druskos.
- Druskos lygis pažymėtas 0–8 (žr. toliau) ant pasiurbimo šachtos sūrymo talpos viduje. Stebėkite lygį, arčiausiai kurio pasibaigs druska.



 Norėdami įvesti druskos lygį, atitinkantį lygį bake, paspauskite mygtuką ▲ arba ▼. Ties 2 ar žemesniame lygyje ekrane mirksės ŽEMAS DRUSKOS LYGIS/LOW SALT LEVEL. Druskos lygio kontrolė išjungiama nuspaudus mygtuką ▼ žemiau 0. Tada ekrane mirksi pranešimas IŠJUNGTAS/OFF.



5. Kai pasirodys teisingas druskos lygis, paspauskite ✓ OK. Ekranas grįš į pradinį ekraną (laiko nustatymai).

DRUSKOS LYGIO KONTROLĖ



7 DRUSKOS LYGIS TURĖTŲ BŪTI SUREGULIUOTAS KIEKVIENĄ KARTĄ, KAI PRIDEDATE DRUSKOS.

Kontrolės sistema vertina druskos lygį su tikslumu, kuris skiriasi priklausomai nuo druskos rūšies. 2 ar žemesniame lygyje ekrane mirksės užrašas ŽEMAS DRUSKOS LY-GIS/LOW SALT LEVEL, primenantis, kad reikia pridėti druskos.

NORMALUS DARBAS

Normalaus darbo metu ekrane rodomas esamasis laikas.

RANKINIS REGENERAVIMAS



Jei tikimasi sunaudoti daugiau vandens nei įprastai, gali tekti rankiniu būdu suaktyvinti regeneravimą. Norėdami rankiniu būdu pradėti regeneravimo ciklą, palaikykite nuspaudę

mygtuką REGENERAVIMAS/RECHARGE kelias sekundes, kol pradės mirksėti užrašas RANKINIS REGENERAVIMAS/ RECHARGE NOW.

Minkštintuvas pradeda rankinį regeneravimą. Suaktyvinus regeneravimą, komandos atšaukti negalima. Šiuo metu venkite naudoti karštą vandenį, nes šildytuvas gali prisipildyti kietu vandeniu.

REGENERAVIMAS ŠIĄNAKT



Kad pradėti regeneravimą anksčiau užprogramuotu laiku, paspauskite (bet nelaikykite) mygtuką REGENERAVIMAS/RECHARGE.

Ekrane mirksi užrašas REGENERAVIMAS ŠIĄ NAKTĮ/RECHAR-GE TONIGHT.

Regeneravimas prasidės užprogramuotu laiku (2:00 val. arba kaip užprogramuota). Regeneravimas atšaukiamas dar kartą paspaudus tą patį mygtuką.

ATOSTOGŲ REŽIMAS

"Aquahome" minkštintuvai reikalauja regeneravimo tik tada, kai vanduo yra naudojamas ir jo minkštinimo geba turi būti atstatyta. Dėl šios priežasties regeneravimas nebus vykdomas, kai vanduo nenaudojamas. Kad minkštintuvas galėtų atsinaujinti, kai vandens suvartojimas yra lygus nuliui, naudokite funkciją MAK-SIMALUS LAIKOTARPIS TARP REGENERAVIMŲ//MAXIMUM DAYS BETWEEN RECHARGES. Tarp regeneravimų rekomenduojama nustatyti 15 dienų, kad būtų išvengta galimo mikroorganizmų ir bakterijų dauginimosi, jei atsirastų.

Prisijungimas prie "Wi-Fi" tinklo*

1 ŽINGSNIS: ATSISIŲSKITE "IQUA™" PROGRAMĄ

Pereikite į "App Store" arba "Google Play" ir atsisiųskite programą **"iQua TM"**. Programą reikia įdiegti prieš sukuriant paskyrą ir prijungiant minkštintuvą prie debesies.

2 ŽINGSNIS: PASKYROS KŪRIMAS

- 1. ljunkite programą "iQua TM".
- 2. Pasveikinimo ekrane pasirinkite parinktį **Sukurti paskyrą**/ **Create an Account**.



- Užpildykite reikiamus laukus (pavardė, telefono numeris, adresas ir kt.). Įveskite el. pašto adresą, kad gautumėte pranešimus. Sukurkite slaptažodį, kad galėtumėte pasiekti savo paskyrą.
- 4. Sutikite su sąlygomis ir paspauskite Baigti/Complete.**



5. Pasirodys pranešimas, kuriame bus prašoma patvirtinti el. pašto adresą iš: noreply@myiqua.com gausite el. laišką su instrukcijomis, kaip užbaigti aktyvinimo procesa. Jei el. laiškas jūsų nepasieks, patikrinkite savo šlamšto (SPAM) aplanką. Pažymėkite pranešimą kaip saugu, kad velesni pranešimai iš myiqua.com nebūtų užblokuoti. Prieš spustelėdami nuorodą el. laiške, įsitikinkite, kad valdiklis prijungtas.

3 ŽINGSNIS: MINKŠTINTUVO VALDIKLIO PRIJUNGIMAS

- Užprogramuokite valdiklį (laikas, vandens kietumas, druskos lygis ir kt.) pagal 1–4 puslapiuose pateiktas instrukcijas, jei to dar nepadarėte.
- Ekrane turėtų būti rodomas dabartinis laikas be žodžio NUSTATYKITE/SET. Jei užrašas NUSTATYKITE/SET rodomas, paspauskite ✓OK.
- 3. Vienu metu spauskite rodyklių mygtukus ir laikykite 3 sekundes.



- Atleiskite mygtukus, kai ekrane pasirodys užrašas "Conn" (žr. paveikslėlį aukščiau) ir prijungimo būsenos šviesos diodas ims mirksėti geltonai.
- 5. Sistema veikia prijungtame režime, paruošta prisijungti prie debesies ir išliks tokioje būsenoje 15 minučių. Jei baigiasi ryšio laikas ir šviesos diodas užgęsta, galite atkurti ryšį paspausdami mygtukus ir laikant juos 3 sekundes.

Prijungimo būsenos diodų spalvos	Statusas
Šviesos diodas mirksi geltonai (maks. 15 minučių)	Sistema veikia ryšio režime ir laukia prisijungimo prie debesies per namų belaidį routerį.
Žalia	Sistema prijungta prie debesies ir užregistruota.
Raudona	Sistema atnaujinimą atsisiunčia nuotoliniu būdu.
Šviesos diodas nedega	Sistema neprijungta prie debesies.

 Jei sistema yra prijungtame režime, vadovaukitės kitame puslapyje pateikta instrukcija, kad per programėlę prisijungtumėte prie debesies per savo namų belaidį routerį.

- * Jei dėl parametrų ar routerio apsaugos neįmanoma prijungti įrenginio prie "WiFi" tinklo, prietaisas laikomas veikiančiu ir atliekančiu pagrindinę funkciją vandens valymą.
- ** Norint sukurti paskyrą "iQua" programoje, būtinas sutikimas su Sąlygomis.

Prisijungimas prie "Wi-Fi" tinklo

4 ŽINGSNIS: MINKŠTINTUVO PRIJUNGIMAS IR REGISTRAVIMAS

- Atlikę ankstesniame puslapyje nurodytus veiksmus, iš myiqua. com gausite el. laišką, kad suaktyvintumėte savo paskyrą. Atidarykite pranešimą ir spustelėkite nuorodą Aktyvinti paskyrą/ Activate Account.
- Prisijunkite prie paskyros naudodami adresą ir slaptažodį, nurodytus kuriant paskyrą, ir spustelėkite "Pradėti".
- 3. Programos ekrane pasirodys tekstas **[renginio paieška.../** Searching for your device...





 Patikrinkite, ar minkštintuvas vis dar prijungtas (šviesos diodas mirksi geltonai). Kai pranešimas ant minkštiklio keičiasi nuo "Conn" į "C-1", įrenginys prisijungia prie telefono.

- Programos ekrane pasirodys prieinamų įrenginių sąrašas. Sąraše turėtų būti pavadinimas, prasidedantis nuo WCD su serijos numeriu. Tai yra jūsų minkštintuvas. Pasirinkus pavadinimą, ekrane pasirodys pranešimas Prietaiso poravimas/Pairing Your Device.
- Programos ekrane pasirodys prieinamų belaidžių prieigos taškų sąrašas. Pasirinkite namų routerį ir įveskite "Wi-Fi" slaptažodį.





 Minkštintuvo ekrane pasirodys simbolis "C-2", rodantis, kad jis prijungtas prie namų belaidžio tinklo. Prisijungus prie "iQua TM" debesies serverio, simbolis pasikeis į "C-3".



 Programa paprašys minkštintuvo pavadinimo. Prisijungus prie programos, pavadinimas bus rodomas įrenginių sąraše. Įvedę įrenginio pavadinimą spustelėkite Užbaigti sąranką/Complete Setup.







Minkštintuvo programavimas

MAŽESNIO DRUSKOS SUNAUDOJIMO NUSTATYMAS

FUNKCIJA NEGALIMA "AQUAHOME MIX" MODELIUI.

Suaktyvinus šią funkciją, minkštintuvas veikia su 400 greinų kietumo našumu vienam ar daugiau druskos svarui. Minkštintuvas gali regeneruotis dažniau, naudojant mažiau druskos ir vandens. Naujame įrenginyje ši funkcija išjungta. Nustatymo keitimas:



 Paspauskite ir palaikykite ✓OK mytuką, kol pasirodys užrašas "000 - -"

- Vėl paspauskite ✓OK, kad būtų rodomas funkcijos įjungimo/išjungimo ekranas.
- 3. Norėdami išjungti arba įjungti funkciją, paspauskite mygtuką ▲ arba ▼.



 Kai rodomas nustatymas, kelis kartus paspauskite ✓OK, kad galėtumėte slinkti per ekranus ir grjžti į pradinį ekraną (laikas).



Kai funkcija jjungta, ekrane rodoma taupumo piktograma ("E").

VALYMO FUNKCIJOS IR VALYMO LAIKO NUSTATYMAS

Ši funkcija naudinga kai vandentiekio vandenyje yra geležies ir (arba) daug nuosėdų (smėlio, dumblo, purvo ir kt.). Suaktyvinus funkciją, prieš regeneravimą bus atliekamas atbulinio plovimo ir greito skalavimo ciklas. Tai užtikrina papildomą užpildo valymą prieš sūrymo regeneravimą. Jei vandentiekio vandenyje nėra geležies ar nuosėdų, norint taupyti vandenį, funkciją reikia išjungti. Nustatymo keitimas:



- Paspauskite ir palaikykite ✓OK, kol pasirodys užrašas "000 -"
- Dar kartą paspauskite OK, kad būtų rodomas funkcijos įjungimo/išjungimo ekranas.
- Norėdami įjungti arba išjungti funkciją, paspauskite mygtuką ▲ arba ▼.
- Paspauskite ✓OK, kai rodomas teisingas nustatymas (ON/OFF).

5. Kai valymo funkcija jjungta, papildomo atbulinio plovimo trukmė turi numatytą vertę priklausomai nuo modelio. Tačiau šį laiką galite nustatyti nuo 1 iki 15 minučių. Norėdami pakeisti ciklo trukmę, prailginti – paspauskite mygtuką ▲ arba sutrumpinkite jį mygtuku ▼. Jei keisti nereikia, pereikite prie kito žingsnio.

 Kelis kartus paspauskite ✓OK, kad galėtumėte pereiti per ekranus ir grįžti į pradinį ekraną (laikas).

LAIKOTARPIO TARP REGENERAVIMO NUSTATYMAS

Numatytasis "Auto" nustatymas leidžia sistemai kontroliuoti regeneravimą pagal vandens skaitiklio rodmenis. Tai užtikrina efektyviausią darbą.

Tačiau galite nustatyti maksimalų laiką (dienomis) tarp regeneravimų. Pavyzdžiui, nustatant "4 dienos", be regeneravimo praeis ne daugiau kaip 4 dienos. Nustatymo diapazonas yra 1–15 dienų.

Norėdami pakeisti dienų skaičių tarp regeneravimų:



HARGE

- Paspauskite ir palaikykite ✓OK, kol pasirodys užrašas "000 –"
- Kelis kartus paspauskite ✓OK, kol ekrane pradės mirksėti REGENERAVIMO NUSTA-TYMAS/SET RECHARGE.
- Su mygtuku ▲ arba ▼ nustatykite dienų skaičių tarp regeneravimų.
- Kai pasirodys norimas skaičius, kelis kartus paspauskite OK, kad perslinktumėte per ekranus ir grįžtumėte į pagrin-dinį ekraną (laikas).

Dėmesio!

Sistema atsinaujins po užprogramuoto dienų skaičiaus, net jei tuo tarpu vandens nebus sunaudojama. Norėdami išvengti regeneravimo, kai esate toli nuo namų, prieš išvykdami nustatykite vertę į "Auto". Grįžę turėsite iš naujo nustatyti dienų skaičių.

FUNKCIJA 97%

ljungus šią funkciją, prasidės automatiškas regeneravimas, kai bus panaudota 97% pajėgumų (bet kuriuo paros metu). Pagal numatytuosius nustatymus ši funkcija yra išjungta.



 Paspauskite ir palaikykite ✓OK, kol pasirodys užrašas "000 - -".

2. Kelis kartus paspauskite **V**OK, kol ekrane

dabartiniu nustatymu (ON/OFF).

pradės mirksėti užrašas "97" pakaitomis su

SET B



- Pasirinkite funkcijos jjungimą ar išjungimą (ON arba OFF) mygtuku ▲ arba ▼.
- Kai ekrane mirksi pasirinktas nustatymas (ON/OFF), kelis kartus paspauskite mygtuką ✓OK, kad perslinktumėte per ekranus ir grįžtumėte į pradinį ekraną (laikas).

Minkštintuvo programavimas

12 ARBA 24 VALANDŲ LAIKRODIS

Laikrodis gamykloje nustatytas 24 valandų režime. Šį nustatymą galima pakeisti į 12 valandų (AM/PM) režimą.



'nή

 Paspauskite ir palaikykite ✓OK, kol pasirodys užrašas "000 - -".

2. Kelis kartus paspauskite ✓OK, kol ekrane pradės mirksėti NUSTATYKITE LAIKĄ/SET TIME kartu su dabartiniu nustatymu (24 val. arba 12 val.).

3. Pasirinkite 12 valandų formatą mygtuku ▼.

 Kelis kartus paspauskite ✓OK, kad galėtumėte slinkti per ekranus ir grįžti į pradinį ekraną (laikas).

 Norėdami grįžti į 24 valandų formatą, atlikite 1–4 žingsnius, 3 žingsnyje naudodami mygtuką ▲ vietoj ▼.

NUSTATYKITE ATBULINIO VALYMO IR GREITO PLOVIMO LAIKĄ

Pagal pageidavimą galima nustatyti skirtingą atbulinio valymo ir greito plovimo laiką. Reguliavimas atliekamas 0–30 minučių intervale.



 Paspauskite ir palaikykite ✓OK, kol pasirodys užrašas "000 - -".

2. Kelis kartus paspauskite **√**OK, kol ekrane pradės mirksėti užrašas "bA-".

SET

3. Mygtuku ▲ arba ▼ nustatykite, kiek minučių reikia atbuliniam plovimui.

 Dar kartą paspauskite ✓OK, kol ekrane pradės mirksėti užrašas "Fr-".

- Naudojant mygtuką ▲ arba ▼ nustatykite greito skalavimo minučių skaičių.
- Kelis kartus paspauskite VOK, kad galėtumėte slinkti per ekranus ir grįžti į pradinį ekraną (laikas).

PAPILDOMA VALDYMO SKYDELIO IŠVESTIS

Papildoma valdymo skydelio išvestis leidžia valdyti įvairius išorinius įrenginius, tokius kaip chloro generatorių ar chemikalų tiektuvą. Išvestis tiekia 24 V nuolatinę įtampą ir maks. 500 mA nuo J8 gnybto elektroninėje valdymo plokštėje.

Numatytieji "Aquahome 30 Smart" nustatymai yra CL (chloras), o kitiems "Aquahome Smart" modeliams – OFF. Nustatymo keitimas:



- e i

P

- Paspauskite ir palaikykite ✓OK, kol pasirodys "000 - -".
- Kelis kartus paspauskite ✓OK, kol pakaitomis ekrane pradės mirksėti užrašas NU-STATYKITE CTRL/SET CTRL su dabartiniu nustatymu.
- Norėdami pakeisti funkcijos pasirinkimą, paspauskite mygtuką ▲ arba ▼.
- Kai ekrane mirksi pasirinktas nustatymas, dar kartą paspauskite ✓OK. Pasirinkus ne CF, ekranas grįš į pradinį ekraną (laikas).
- Pasirinkus CF (chemikalų tiektuvas), reikia atlikti du papildomus nustatymus.
- 6. Prieš įjungiant papildomą įtaisą, būtina nustatyti vandens tūrį, kuris turi praeiti per turbiną. Kai pakaitomis mirksi užrašai "CF" ir "Ltr", mygtuku ▲ arba ▼ nustatykite vandens kiekį litrais.
- Paspauskite ✓OK. Nustatykite pagalbinio prietaiso veikimo laiką sekundėmis mygtuku ▲ arba ▼.

Pasirinkimas	Aprašymas	Papildomos valdymo skydelio išvesties funkcija
OFF	lšjungtas	Nuolat išjungtas.
BP	"By-pass"	ljungtas regeneravimo metu.
CL	Chloras	ljungtas sūrymo ėmimui regeneravimo metu.
FS	Srauto jungiklis	ljungtas, kai vanduo teka per turbiną. Uždaromas per 8 sekundes sustojus vandens srautui.
CF	Cheminių medžiagų dozavimas	ljungtas nustatytam laikui (žr. instrukciją, kaip nustatyti tūrį ir laiką kitame puslapyje), kai nurodytas vandens kiekis praeis per turbiną.
FR	Greitas plovimas	ljungtas greitai nuplaunant regeneravimo metu.
ON	ljungtas	Nuolat ijungtas.

Žemiau esančioje lentelėje paaiškinta, kokios yra parinktys tuo atveju, jei pagalbinės išvesties funkcija įjungiama įvairiuose minkštinimo ciklo etapuose

Minkštintuvo programavimas

NUSTATYMŲ IŠSAUGOJIMAS, JEI ĮVYKTŲ MAITINIMO ATSIJUNGIMAS

Nutrūkus elektros tiekimui, valdiklio atmintyje išlieka dauguma įvestų nustatymų, tokių kaip vandens kietumas ir regeneravimo laikas. Tačiau, jei maitinimo tiekimo nutraukimas trunka ilgiau, laiką reikia nustatyti iš naujo. Elektros tiekimo nutraukimo metu valdiklio ekranas yra išjungtas, o minkštintuvas neregeneruoja.

Atkūrus maitinimą:

- 1. Patikrinkite ekraną.
- Jei laikas rodomas nemirksi, valdiklis išsaugojo nustatymą ir jums nereikia pakartoti šio veiksmo.
- 2b. Jei ekrane mirksi valanda, ją reikia nustatyti iš naujo. Žr. LAIKO NUSTATYMAS/SET PRESENT TIME OF DAY. Mirksintis ekranas yra priminimas apie laikrodžio nustatymo būtinybę. Jei laikrodis nebus nustatytas, regeneravimas greičiausiai prasidės netinkamu paros metu.

Dėmesio!

Jei elektros tiekimas nutrūko minštintuvui regeneruojant, atnaujinus elektros tiekimą įrenginys tęs regeneraciją, kol užbaigs.



Informacija apie eksploatavimą

DRUSKOS PRIDĖJIMAS

Kiekvienam regeneravimui reikalingas sūrymas (vandenyje ištirpinta druska). Reikalingas vandens kiekis matuojamas, kai jis per vožtuvą ir laikmatį teka į druskos baką. Jei minkštiklis sunaudoja visą druską prieš pridedant naujos druskos, vanduo bus kietas. Pakelkite sūrymo bako dangtį ir patikrinkite druskos lygį. Darykite tai dažnai.

Pirmą kartą dedant druskos įsitikinkite, kad sūrymo bake yra apie 10 cm vandens.

Pridedant druskos, įsitikinkite, kad pasiurbimo šachtos dangtelis yra vietoje, uždarytas.

Pastaba!

Drėgnose patalpose druską sūrymo talpoje geriau laikyti iki pusės lygio ir dažniau jos pridėti.

REKOMENDUOJAMI DRUSKOS TIPAI: Kubeliuose, tabletėse, rupi grūdėta ir kt., vandens valymo druska, kurios priemaišų kiekis mažesnis nei 1%. Šios rūšies druska yra labai gryni garinti kristalai, kartais suformuojami į briketus. Druskoje yra mažiau nei 1% netirpių vandenyje nešvarumų.

NEREKOMENDUOJAMI DRUSKOS TIPAI: Akmens druska su dideliu priemaišų kiekiu, druskos blokai, granulės, valgomoji druska, kelių druska, druska naudojama ledų gamybai ir kt.

DRUSKOS NUOSĖDŲ SKAIDYMAS



Brėž. 4

Kartais sūrymo talpykloje susidaro kieta pluta arba druskos tiltas. Taip yra dėl didelės drėgmės arba netinkamos rūšies druskos naudojimo. Tokiu atveju tarp vandens ir druskos lygio susidaro tuščia vieta. Druska neištirps vandenyje, dervos užpildas neatsinaujins ir vanduo išliks kietas. Nuosėdos gali susidaryti žemiau birios druskos lygio. Panaudokite šepečio lazdą ar panašų įrankį kaip parodyta brėž. 4. Įrankį atsargiai vertikaliai įstumkite į druską. Jei jaučiate kietą daiktą, tai tikriausiai yra druskos tiltas. Atsargiais įrankio paspaudimais skirtingose nuosėdų vietose suskaidykite barjerą. Nebandykite suskaidyti nuosėdų trankydami talpą.

Problema Priežastis Sprendimas Nėra Bake nėra druskos. Pridėkite druskos ir pradėkite ciklą RANKINIS REGENERAVIMAS/RECHARGE NOW. minkšto Pašalinkite druskos tiltą (žr. aukščiau) ir pradėkite RANKINIO REGENERAVIMO/ vandens Susidarė druskos tiltas. RECHARGE NOW cikla. Kištukas neijungtas į lizdą, laidai atjungti Patikrinkite ir išspręskite maitinimo praradimą dėl bet kurios iš pirmiau nurodytų nuo valdymo plokštės, sugedęs saugiklis, priežasčių. Kai maitinimas bus atstatytas, nustatykite laikrodi, jei rodomas ekraišjungtas diferencialo jungiklis. nas NUSTATYKITE LAIKA/SET TIME. "By-pass" vožtuvas yra apėjimo padėtyje. Perjunkite "by-pass" vožtuvą į darbinę padėtį. Užsikimšusi ar sulenkta nutekėjimo žarna. Išleidimo žarna neturi būti sulenkta, negali turėti aštrių užlinkimų ir būti per aukštai. Vanduo Regeneravimui naudojamas kietas vanduo Ekrane patikrinkite dabartinj laiką. Jei neteisingas, žr. NUSTATYKITE DABARTINJ periodiškai iš apėjimo linijos dėl neteisingo dabartinio LAIKĄ/SET PRESENT TIME. Patikrinkite nustatytą regeneravimo pradžios laiką. kietas laiko ar regeneravimo laiko nustatymo. Žr. NUSTATYKITE VANDENS KIETUMĄ/SET WATER HARDNESS, patikrinkite dabartinį kietumo nustatymą ir, jei reikia, padidinkite vertę. Jei reikia, patikrinkite Vandens kietumo vertė nustatyta per maža. vandens iš vandentiekio kietumą. Venkite naudoti karštą vandenį regeneravimo metu, nes vandens šildytuvas gali Karšto vandens vartojimas regeneravimo metu. naudoti kietą vandenį. Rodomas klaidos kodas Err01. Laidai, mikrojungiklis, variklis ar valdiklis sugedo. Err03 arba Err04 Rodomas klaidos Valdiklio atminties gedimas. Susiekite su aptarnavimo centru. kodas L50

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Garantinis lapas

Įgaliota įmonė:	Vartotojas:	
Šis garantinis lapas suteikia teisę į toliau išvardintų įtaisų garantinį aptarnavimą:		

Tipas

GARANTIJOS SALYGOS

Irenginio pavadinimas

- 1. Tiekėjas garantuoja efektyvų pristatytų prietaisų veikimą, kai jie naudojami pagal jų numatyta paskirtį ir šiame dokumente pateiktas gaires.
- 2. Atskiriems minkštintuvo elementams nuo įrenginio įsigijimo pradžios taikoma garantija šiomis sąlygomis:
 - išorinis minkštintuvo korpusas 5 metų laikotarpis,
 - cilindras su užpildu 5 metų laikotarpis,
 - kontrolinė galvutė 3 metų laikotarpis,

 - elektroniniai komponentai 2 metų laikotarpis,
 "Aquahome MIX SMART" 2 metų laikotarpis visumai.
- 3. Garantijos suteikimo sąlyga yra hidraulinis prietaiso surinkimas ir paleidimas, kurį atlieka įgaliotasis techninės priežiūros centras pagal šiame dokumente pateiktas gaires.
- 4. Vartotojo pareiga yra atlikti vieną garantinį patikrinimą per metus. J patikrinimo kainą jeina darbo sąnaudos, darbuotojo komandiravimo ir jo kelionės išlaidos. Tiekėjas privalo atlikti patikrinimą už tam tikrą mokestį, ir Vartotojui pranešti apie artėjantį terminą. Pranešimas turėtų būti pateiktas raštu (faksu, el. paštu ar paštu) arba telefonu likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki kito patikrinimo.
- 5. Tiekėjas yra įpareigotas per 7 darbo dienas nuo pranešimo dienos imtis veiksmų siekiant pašalinti bet kokius prietaiso, kuriam taikoma garantija, veikimo defektus ir sutrikimus.

- 6. Garantija neapima:
 - 6.1. tikrinimo paslaugų,
 - 6.2. jrenginio programos keitimo paslaugu,
 - 6.3. eksploatacinių medžiagų, susidevinčių normalaus naudojimo metu, tokių kaip filtravimo kasetės, regeneravimo druska,

Serijos numeris (serial no)

- 6.4. sugadinimų, atsiradusių dėl vagystės, gaisro, išorinių ar oro sąlygų veiksnių, netinkamų eksploatacinių medžiagų naudojimo, papildomų dalių ir komponentų montavimo be Tiekėjo sutikimo,
- 6.5. sugadinimų, atsiradusių del netinkamo naudojimo,
- 6.6. sugadinimų, atsiradusių dėl netinkamo prietaiso ir eksploatacinių medžiagų laikymo,
- 6.7. pasekmių, atsiradusių del įrenginio prastovos.
- 7. Pirkejas praranda garantines teises, jei:
 - 7.1. nesilaiko šiame dokumente pateiktų rekomendacijų,
 - 7.2. įrenginio montavimas ir paleidimas eksploatacijai neatitinka nurodymų,
 - 7.3. laiku neatlieka patikrinimu,
 - 7.4. pirkėjas ar trečiosios šalys atlieka savarankišką remontą, pakeitimus ir modifikacijas, neatitinkančius Tiekėjo garantijos sąlygų.

Pirmojo paleidimo data:		
Parašas ir antspaudas:		
TECHNINIŲ APŽIŪRŲ ATLIKIMO	PATVIRTINIMAS:	
1. Garantinė techninė apžiūra	data:	data ir antspaudas:
2. Garantinė techninė apžiūra	data:	data ir antspaudas:
3. Garantinė techninė apžiūra	data:	data ir antspaudas:
4. Garantinė techninė apžiūra	data:	data ir antspaudas:
5. Garantinė techninė apžiūra	data:	data ir antspaudas:
6. Garantinė techninė apžiūra	data:	data ir antspaudas:
7. Garantinė techninė apžiūra	data:	data ir antspaudas:
8. Garantinė techninė apžiūra	data:	data ir antspaudas:
9. Garantinė techninė apžiūra	data:	data ir antspaudas:
10. Garantinė techninė apžiūra	data:	data ir antspaudas:
11. Garantinė techninė apžiūra	data:	data ir antspaudas:
12. Garantinė techninė apžiūra	data:	data ir antspaudas:

OBSAH

Instalační obrázky	15
Nastavení změkčovače	16
Připojení k síti Wi-Fi	18
Programování změkčovače	20
Provozní informace	23
Záruční list	24



App Store



Google Play

POŽADAVKY NA INSTALACI

- Instalaci smí provádět pouze proškolený odborník.
- Před instalací zavřete hlavní uzávěr vody.
- Vždy namontujte obtokový ventil by-pass, který je součástí dodávky, nebo obtokový systém by-pass se třemi ventily. Obtokové ventily by-pass umožňují uzavření přívod vody do změkčovače v případě opravy, při zachování dostupnosti vody v domácím rozvodu.
- Pro napouštění/vypouštění vody je nutný odtok. Doporučuje se podlahový odtok umístěný poblíž změkčovače. Další možnosti jsou pračka, stoupačka atd.
- Změkčovač zařízení vyžaduje zásuvku 220–240 V, 50/60 Hz, která je neustále pod napětím, na suchém místě vzdáleném 2 metry.
- Po instalaci proveďte tlakovou zkoušku, kvůli zjištění netěsností.
- Po zkoušce je třeba ručně napustit vodu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před instalací se seznamte s návodem, připravte si nezbytné nářadí a materiály.
- Instalace musí probíhat v souladu s tuzemskými předpisy týkajícími se instalatérských a elektrikářských prací.
- Pro pájení používejte bezolovnaté slitiny a tavidla.
- Se změkčovačem zacházejte opatrně. Neotáčejte jej vzhůru nohama, neupusťte a nepokládejte na ostré výčnělky.
- Neinstalujte změkčovač:
- na místech vystavených mrazu;
- na místech s přímým přístupem slunečního světla;
- na místech vystavených srážkám.
- Maximální teplota vody vstupující do změkčovače je 49°C.
- Změkčovač vyžaduje na vstupu minimální průtok 11 litrů vody za minutu.
- Maximální povolený vstupní tlak je 8,6 bar. Pokud tlak během dne překročí 5,5 baru, tlak v noci může překročit maximum. V případě nutnosti použijte redukční ventil.
- Systém pracuje s napájením stejnosměrným proudem 24 V. Připojený kabel připojte k uzemněné zásuvce 220–240 V, 50/60 Hz, která se nachází v suchém místě v domácnosti a je chráněna proti přepětím např. proudovým chráničem nebo pojistkou.
- Systém není určen k úpravě vody, která představuje mikrobiologické nebezpečí nebo vody neznámé kvality, bez její dezinfekce před nebo za zařízením.



Směrnice 2002/96/ES vyžaduje, aby elektrická a elektronická zařízení byla likvidována v souladu s požadavky na opotřebená elektrická a elektronická zařízení (OEEZ). Státy používají tuto směrnici nebo podobné právní předpisy, které se mohou v jednotlivých regionech lišit. Je třeba seznámit se s tuzemskými a místními předpisy týkajícími se správné likvidace zařízení.

PROHLÁŠENÍ FCC (FEDERÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ KOMISE)

Pozor!

Podle Části 15 Pravidel FCC bylo toto zařízení testováno a byla zjištěna její shoda s limity pro digitální zařízení třídy B. Limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu domácích rozvodů před škodlivým rušením. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii s rádiovým kmitočtem a pokud není nainstalováno nebo používáno v souladu s pokyny, může způsobit rušení poškozující rádiovou komunikace.

Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení nepříznivě ovlivňuje příjem rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se odstranit rušení uživatelem jedním z následujících způsobů:

- přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu;
- zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem;
- připojit zařízení do zásuvky v jiném elektrickému obvodu, než ke kterému je připojen přijímač;
- konzultovat problém s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým a televizním technikem za účelem získání dodatečné podpory.

Důležité!

Jakékoli změny nebo úpravy zařízení neschválené stranou odpovědnou za shodu mohou mít za následek zbavení uživatele nároku na reklamaci.

Instalační obrázky



Nastavení změkčovače



tlačítko REGENERACE/RECHARGE

PROGRAMOVÁNÍ ZMĚKČOVAČE

Po zasunutí zástrčky do elektrické zásuvky se na displeji krátce zobrazí kód modelu a číslo verze. Poté se zobrazí příkaz NA-STAVIT ČAS/SET TIME a začne blikat "12:00".

Pozor!

Pokud se na displeji zobrazí " ------ ", stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, dokud se nezobrazí požadovaný kód modelu (viz tabulka níže). Stiskněte ✓OK a přejděte na obrazovku NA-STAVIT ČAS/SET TIME.

Model	Kód
Aquahome 20 Smart	u20
Aquahome 30 Smart	u30c
Aquahome Duo Smart	d30
Aquahome 20 Smart	E30

KROK 1: NASTAVENÍ ČASU



 Pokud se hlášení SET TIME nezobrazí, mačkejte ✓OK, dokud se neobjeví.

 Pro nastavení času mačkejte tlačítka ▲ nebo ▼. ▲ – čas dopředu, ▼ – čas dozadu.

Chcete-li čas pomalu upravovat, stiskněte tlačítko a rychle jej uvolněte. Chcete-li rychle upravovat čas, přidržte stisknuté tlačítko.

 Stiskněte ✓OK v okamžiku, kdy se zobrazí správný čas. Na displeji se objeví obrazovka NASTAVENÍ TVRDOSTI/ SET HARDNESS.

Pozor!

V systémech připojených k síti Wi-Fi dochází k aktualizaci a uložení nastavení času automaticky.

dioda STAV PŘIPOJENÍ/CONNECTION STATUS

KROK 2: NASTAVENÍ ÚROVNĚ TVRDOSTI VSTUPNÍ/SUROVÉ VODY



 Po ukončení předchozího kroku se na displeji objeví hlášení SET HARDNESS. V opačném případě mačkejte ✓ OK, dokud se neobjeví.

 Pro zadání úrovně tvrdosti vsťupní vody v zrnech na galon (gpg), mačkejte tlačítko ▲ nebo ▼. Výchozí hodnota je 25.gpg. Tvrdost v °dH, německých stupních násobte hodnotou 1,036)

Pozor!

Pokud je ve vodě z vodovodu železo, zadejte vyšší hodnotu tvrdosti vody. Např. pro vodu s tvrdostí 20 gpg s obsahem 2 mg/l železa navyšte tvrdost vody o 5 na každé 1 mg/l železa. V tomto příkladu je výsledná tvrdost 30.

> 2 mg/l železa x 5 = <u>10</u> <u>20</u> gpg tvrdost + <u>10</u> = 30 naprogramujte 30 ÚROVNÍ TVRDOSTI

 Stiskněte ✓ OK, když se na displeji zobrazí správná úroveň. Na displeji se objeví obrazovka NASTAVENÍ ČASU REGE-NERACE/SET RECHARGE TIME.

KROK 3: NASTAVENÍ ČASU ZAHÁJENÍ REGENERACE



- Po ukončení předchozího kroku se na displeji objeví hlášení SET RECHARGE TIME. V opačném případě mačkejte ✓OK, dokud se neobjeví.
- Výchozí čas je nastaven na 02:00 hod. Ve většině domácnosti je to nejvhodnější doba pro zahájení regenerace (která trvá asi 2 hodiny), poněvadž spotřeba vody je minimální. Během regenerace je do instalace přiváděna tvrdá/ nezměkčená voda.
- 3. Mačkáním tlačítek ▲ nebo ▼ upravíte čas zahájení regenerace v jednohodinových intervalech.
- 4. Stiskněte ✓OK v okamžiku, kdy se zobrazí správný čas. Na displeji se objeví obrazovka NASTAVENÍ HLADINY SQLI/SET SALT LEVEL.

ME C: 110 nebo

Nastavení změkčovače

KROK 4: VOLBA DRUHU SOLI



 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte druh soli používané ve změkčovači.

Výchozí nastavení je "NaCl" (chlorid sodný – standardní sůl pro změkčování vody). Pokud použijete chlorid draselný, nezapomeňte nastavit hodnotu na "KCl". Nastavení upravuje dobu trvání regenerace tak, aby se kompenzovala rozdílná rychlost rozpouštění KCl.

 Stiskněte ✓OK, když se na displeji zobrazí správný druh soli. Na displeji se objeví obrazovka NASTAVENÍ HLADINY SOLI/ SET SALT LEVEL.

KROK 5: NASTAVENÍ HLADINY SOLI

- Po dokončení předchozího kroku se na displeji zobrazí hlášení SET SALT LEVEL. V opačném případě mačkejte ✓OK, dokud se neobjeví.
- 2. Zvedněte víko zásobníku a přidejte sůl.
- Hladina soli je označena 0–8 (viz níže) uvnitř jímky zásobníku solanky. Sledujte hladinu, která je co nejblíže bodu, kde sůl končí.



4. Pro zadání hladiny soli, který odpovídá hladině v zásobníku, mačkejte tlačítko ▲ nebo ▼. Při hladině 2 nebo nižší bude na displeji blikat nápis NIZKÁ HLADINA SOLI/LOW SALT LEVEL. Kontrolu hladiny soli vypnete mačkáním tlačítka ▼ na hodnotu pod 0. Na obrazovce poté bliká hlášení OFF.



 Stiskněte OK, když se zobrazí správná hladina soli. Na displeji se opět objeví úvodní obrazovka (nastavení času).

KONTROLA HLADINY SOLI



HLADINU SOLI NASTAVUJTE PO KAŽDÉM PŘIDÁNÍ SOLI DO ZMĚKČOVAČE.

Kontrolní systém vyhodnocuje hladinu soli s přesností, která se u různých druhů soli liší. Při hladině 2 nebo nižší bude na displeji blikat nápis LOW SALT LEVEL, který upozorní na nutnost přidání soli.

NORMÁLNÍ PROVOZ

Během normálního provozu se na obrazovce zobrazuje aktuální čas.

RUČNÍ REGENERACE



Pokud se očekává větší spotřeba vody než obvykle, může být nutné spustit regeneraci ručně. Chcete-li ručně spustit regenerační cyklus, stiskněte a na několik sekund podržte tlačít-

ko REGENERACE/RECHARGE, dokud nezačne blikat nápis RECHARGE NOW.

Změkčovač spustí ruční regeneraci. Jakmile je regenerace spuštěna, nelze příkaz zrušit. Během této doby nepoužívejte horkou vodu, protože ohřívač by se mohl naplnit tvrdou vodou.

REGENERACE DNES V NOCI



Pro zahájení regenerace ve předem naprogramovaném čase stiskněte (ale nepřidržujte) tlačítko REGENERACE/RECHARGE.

Na obrazovce bliká nápis RECHARGE TONIGHT.

Regenerace začne v naprogramovaném čase (ve 2:00 hod. ráno nebo podle programu). Regeneraci lze zrušit opětovným stisknutím stejného tlačítka.

PRÁZDNINOVÝ REŽIM

Změkčovače Aquahome vyžadují regeneraci pouze tehdy, když je voda používána a je nutná obnova změkčovací schopnosti. Regenerace proto nebude probíhat v době nepřítomnosti členů domácnosti. Pokud chcete, aby změkčovač prováděl regeneraci při nulové spotřebě vody, použijte funkci MAXIMÁLNÍ DOBA MEZI REGERERACEMI/MAXIMUM DAYS BETWEEN RECHAR-GES. Doporučuje se nastavit 15 dní mezi regeneracemi, aby se zabránilo možnému množení mikroorganismů a bakterií, pokud by se objevily v láhvi.

Připojení k síti Wi-Fi*

KROK 1: STAŽENÍ APLIKACE IQUA™

Otevřete App Store nebo Google Play a stáhněte si aplikaci iQua™. Aplikace vyžaduje instalaci před založením účtu a připojením změkčovače ke cloudu.

KROK 2: ZALOŽENÍ ÚČTU

- 1. Spusťte aplikaci iQua™.
- 2. Na uvítací obrazovce zvolte opci Vytvořit účet.



- Vyplňte požadovaná pole (příjmení, tel. č., adresu atd.). Zadejte e-mailovou adresu pro oznámení. Vytvořte heslo pro přístup k účtu.
- 4. Vyjádřete souhlas s podmínkami a stiskněte Dokončit.**



5. Zobrazí se zpráva s žádostí o ověření e-mailové adresy: "Obdržíte e-mail od: noreply@myiqua.com s pokyny, jak dokončit proces aktivace. Pokud e-mail nedostanete, zkontrolujte složku se spamy. Označte zprávu jako bezpečnou, aby nebyla blokována další oznámení zasílaná z adresy myiqua.com. Než kliknete na jakýkoli odkaz v e-mailu, ujistěte se, že je ovladač připojen."

KROK 3: PŘIPOJENÍ OVLÁDAČE ZMĚKČOVAČE

- Naprogramujte ovladač (čas, tvrdost vody, hladina soli atd.) podle pokynů popsaných na stranách 1–4, pokud jste to dosud neprovedli.
- 2. Displej by měl zobrazovat aktuální čas bez slova NASTAVIT/ SET. Pokud je zobrazen nápis NASTAVIT/SET, mačkejte ✓OK.
- 3. Stiskněte současně tlačítka ▲ a ▼ a podržte po dobu 3 sekund.



- Uvolněte tlačítka, když se na displeji zobrazí nápis "Conn" (viz obrázek výše) a dioda stavu připojení bliká žlutě.
- 5. Systém je v režimu připojení, připraven k připojení ke cloudu a v tomto stavu zůstane 15 minut. Pokud vyprší časový limit připojení a dioda zhasne, můžete připojení obnovit stisknutím tlačítek ▲ a ▼ a jejich podržením po dobu 3 sekund.

Barvy diody stavu připojení	Stav
Dioda bliká žlutě (max. 15 minut)	Systém je v režimu připojení a čeká na při- pojení ke cloudu prostřednictvím domácího bezdrátového routeru.
Zelená	Systém je připojen ke cloudu a zaregistrován.
Červená	Systém stahuje dálkově aktualizaci.
Dioda nesvítí	Systém není připojen ke cloudu.

 Pokud je systém v režimu připojení, postupujte podle pokynů na další stránce pro použití aplikace k připojení změkčovače ke cloudu pomocí domácího bezdrátového routeru.

- * Pokud není možné připojit zařízení k WiFi síti kvůli parametrům nebo zabezpečení routeru, je zařízení považováno za funkční a plnící svou základní funkci – úpravu vody.
- ** Souhlas s Podmínkami je nutný pro založení účtu v aplikaci iQua.

Připojení k síti Wi-Fi

KROK 4: PŘIPOJENÍ A REGISTRACE ZMĚKČOVAČE

- 1. Po provedení kroků popsaných na předchozí stránce obdržíte e-mail z myigua.com pro aktivaci účtu. Otevřete zprávu a klikněte na odkaz Aktivovat účet.
- 2. Přihlaste se k účtu pomocí adresy a hesla uvedených při vytváření účtu a klikněte na "Start".
- 3. Na obrazovce aplikace se zobrazí nápis Vyhledávaní zařízení... /Searching for your device...





Lonn

pojen (dioda bliká žlutě). Když se zpráva na změkčovači změní z "Conn" na "C-1", zařízení se připojuje k telefonu.

- 5. Na obrazovce aplikace se zobrazí seznam dostupných zařízení. Na seznamu by měl být název, který začíná WCD se sériovým číslem. To je právě změkčovač. Po zvolení názvu se na obrazovce objeví hlášení Párovaní zařízení/ Pairing Your Device.
- 6. Na obrazovce aplikace se zobrazí seznam dostupných bezdrátových sítí. Zvolte domácí router a zadejte heslo Wi-Fi.





7. Na displeji změkčovače se zobrazí symbol "C-2", což znamená připojení k domácí bezdrátové síti. Po připojení ke cloudovému serveru iQua™ se symbol změní na "C-3".

8. Aplikace požádá o název změkčovače. Název se zobrazí na seznamu zařízení po přihlášení do aplikace. Po zadání názvu zařízení klikněte na Dokončit konfiguraci.







Programování změkčovače

NASTAVENÍ NIŽŠÍ SPOTŘEBY SOLI

TATO FUNKCE NENÍ K DISPOZICI PRO AQUAHOME MIX.

Po zapnutí této funkce změkčovač pracuje s kapacitou 400 zrn tvrdosti na libru soli nebo vyšší. Změkčovač může provádět regeneraci častěji s využitím menšího množství soli a vody. V nově dodaném změkčovači je funkce vypnuta. Změna nastavení:



1. Stiskněte a podržte **V**OK, dokud se nezobrazí nápis "000 - -

zovky zapnutí/vypnutí funkce.



[]n

3. Funkci zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.

4. Po zobrazení nastavení stiskněte několikrát VOK kvůli posunutí dalších obrazovek a návrat na úvodní obrazovku (čas).

Pozor!

Když je funkce zapnutá, zobrazí se na displeji ikona úspory ("E").

NASTAVENÍ FUNKCE ČIŠTĚNÍ A DOBY ČIŠTĚNÍ

Tato funkce je užitečná pro vodu z vodovodu obsahující železo a/nebo velké množství usazenin (písek, bahno, nečistoty atd.). Po zapnutí této funkce bude řádné regeneraci předcházet cyklus zpětného proplachu a rychlého proplachu. Tím je zajištěno další čištění ložiska před solankovou regenerací. Pokud voda z vodovodu neobsahuje železo nebo usazeniny, doporučuje se tuto funkci vypnout kvůli úspoře vody. Změna nastavení:

000
SET
ELERn
SET
0FF
SET
Ün
SET
TINAE

1. Stiskněte a podržte VOK, dokud se nezobrazí nápis "000 - -

- 2. Znovu stiskněte VOK pro zobrazení obrazovky zapnutí/vypnutí funkce.
 - 3. Funkci zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.

FRA

- nastavení (ON/OFF).
- 5. Když je zapnutá funkce čištění, délka dodatečného zpětného proplachu má výchozí hodnotu nastavenu v závislosti na modelu. Tuto dobu však lze nastavit v rozmezí 1-15 minut. Chcete- li změnit délku trvání cyklu, zvyšte jí pomocí tlačítka 🔺 nebo snižte tlačítkem ▼. Pokud není požadována žádná změna, přejděte k dalšímu kroku.



NASTAVENÍ INTERVALU MEZI REGENERACEMI

Výchozí nastavení "Auto" umožňuje systému řídit regenerace na základě odečtů odoměru. Tím je zajištěn nejefektivnější provoz.

Lze však nastavit maximální dobu (ve dnech) mezi regeneracemi. Například při nastavení "4 dny" neuplynou bez regenerace více než 4 dny. Rozsah nastavení je 1–15 dní.

Pro změnu počtu dní mezi regeneracemi:

1. Stiskněte a podržte ✓OK, dokud se nezobrazí nápis "000 - - "



2. Několikrát stiskněte **V**OK, dokud se na obrazovce nerozbliká nápis SET RE-CHARGE.



- 3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte počet dnů mezi regeneracemi.
- 4. Když se na displeji zobrazí vybrané číslo, několikrát stiskněte OK pro posunutí dalších obrazovek a návrat na úvodní obrazovku (čas).

Pozor!

Systém provede regeneraci po uplynutí naprogramovaného počtu dní, i když mezitím nedojde ke spotřebě vody. Abyste se vyhnuli regeneraci po dobu Vaší nepřítomnosti, nastavte před odjezdem hodnotu "Auto". Po návratu budete muset opět nastavit počet dní.

FUNKCE 97%

Zapnutí této funkce má za následek automatickou regeneraci po vyčerpání 97% kapacity (kdykoli během dne). Implicitně je funkce vypnuta.



4<u>1-</u>1-

SF7

- 1. Stiskněte a podržte **V**OK, dokud se nezobrazí nápis "000 - -'
- 2. Stiskněte několikrát **V**OK, dokud nezačne na obrazovce blikat nápis "97", střídavě s aktuálním nastavením (ON/OFF).
- 3. Zvolte zapnutí nebo vypnutí funkce (ON/OFF) pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
- 4. Pokud na obrazovce bliká zvolené nastavení (ON/OFF), stiskněte několikrát tlačítko **V**OK pro posunutí dalších obrazovek a návrat na úvodní obrazovku (čas).

Programování změkčovače

HODINY 12- NEBO 24-HODINOVÉ

Implicitní nastavení hodin je ve 24-hodinovém režimu. Toto nastavení lze změnit na 12- hodinový režim (AM/PM).



- Stiskněte a podržte ✓OK, dokud se nezobrazí nápis "000 - -"
- Několikrát stiskněte ✓ OK, dokud na obrazovce nezačne blikat nápis SET TIME, včetně aktuálního nastavení (24 h nebo 12 h).
- 3. Zvolte 12-hodinový formát pomocí tlačítka ▼.
- 4. Několikrát stiskněte ✓OK pro posunutí dalších obrazovek a návrat na úvodní obrazovku (čas).
- 5. Pro návrat do 24-hodinového formátu, proveďte kroky 1-4, přičemž u 3. kroku použijte tlačítko ▲ místo ▼.

NASTAVENÍ DOBY ZPĚTNÉHO A RYCHLÉHO PROPLACHU

Na požádání lze nastavit jiné doby zpětného a rychlého proplachu. Regulace probíhá v rozsahu 0–30 minut.



- Stiskněte a podržte ✓OK, dokud se nezobrazí nápis "000 - -"
- SET
- 2. Několikrát stiskněte **√**OK, dokud na displeji nezačne blikat nápis "bA-".
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte počet minut zpětného proplachu.



- Znovu mačkejte ✓OK, dokud na obrazovce nezačne blikat nápis "Fr-".
- 5. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte požadovaný počet minut rychlého proplachu.
- 6. Několikrát stiskněte ✓OK pro posunutí dalších obrazovek a návrat na úvodní obrazovku (čas).

DODATEČNÝ VÝSTUP ŘÍDÍCÍHO PANELU

Dodatečný výstup řídícího panelu umožňuje provoz různých typů externích zařízení, jako je generátor chlóru nebo dávkovač chemických látek. Výstup generuje stejnosměrný proud 24 V a max. 500 mA ze svorky J8 na elektronickém řídícím panelu.

Výchozí nastavení je CL (Chlór) pro Aquahome 30 Smart a OFF pro ostatní modely Aquahome Smart. Změna nastavení:



- Stiskněte a podržte OK, dokud se nezobrazí nápis "000 - -"
- Několikrát stiskněte ✓OK, dokud se na obrazovce nerozbliká nápis SET CTRL střídavě s aktuálním nastavením.
- Pro změnu volby funkce, mačkejte tlačítko ▲ nebo ▼.
- Pokud zvolené nastavení na obrazovce bliká, stiskněte znovu ✓OK. Při volbě jiné než CF se displej vrátí na úvodní obrazovku (čas).
- Po volbě CF (dávkovač chemických látek) je třeba provést dvě další nastavení.
- Před zapnutím dodatečného zařízení je nutné nastavit objem vody, který musí protéci turbínou. Když střídavě blikají "CF" a "Ltr", nastavte objem vody v litrech pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
- Stiskněte ✓OK. Nastavte provozní dobu přídavného zařízení v sekundách pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
- Stiskněte VOK pro návrat na úvodní obrazovku (čas).

Níže uvedená tabulka vysvětluje možnosti dostupné při zapnutí funkce dodatečného výstupu v různých fázích cyklu změkčování

Volba	Popis	Funkce dodatečného výstupu řídícího panelu
OFF	Vypnuto	Trvale vypnuto.
BP	Obtok by-pass	Zapnuto během regenerace.
CL	Chlór	Zapnuto při čerpání solanky během regenerace.
FS	Přepínač průtoku	Zapnuto při průtoku vody turbínou. Zavřeno po 8 sekundách po zastavení průtoku vody.
CF	Dávkovač chemických látek	Zapnuto po nastavenou dobu (viz pokyny pro nastavení objemu a doby na další stránce) poté, co turbínou proteče uvedené množství vody.
FR	Rychlý proplach	Zapnuto po dobu rychlého proplachu během regenerace.
ON	Zapnuto	Trvale zapnuto.

Programování změkčovače

UKLÁDÁNÍ NASTAVENÍ PRO PŘÍPAD VÝPADKU NAPÁJENÍ

Při výpadku napájení bude do vnitřní paměti ovladače uložena většina nastavení, jako je tvrdost vody a čas regenerace. Pokud však výpadek napájení trvá delší dobu, nastavte znovu čas. Během výpadku napájení je displej ve spánkovém režimu a změkčovač neprovádí regeneraci.

Po obnovení napájení:

- 1. Zkontrolujte displej.
- 2a. Pokud je čas zobrazen bez blikání, ovladač zachoval nastavení a tento krok není nutné opakovat.
- 2b. Pokud na displeji bliká čas, je ho třeba znovu nastavit. Viz. NASTAVENÍ ČASU/SET PRESENT TIME OF DAY.
- Blikající obrazovka připomíná nutnost nastavení hodin. Nebudou-li hodiny nastaveny, regenerace pravděpodobně začne v nesprávné denní době.

Pozor!

Změkčovač po obnovení napájení obnovuje regenerační cyklus přerušený výpadkem napájení.



Provozní informace

PŘIDÁVÁNÍ SOLI

Pro každou regeneraci je nutná solanka (sůl rozpuštěná ve vodě). Potřebné množství vody se měří při průtoku do zásobníku soli ventilem a časovačem. Pokud změkčovač spotřebuje veškerou sůl před přidáním nové, voda bude tvrdá. Zvedněte kryt zásobníku solanky a zkontrolujte hladinu soli. Tuto kontrolu provádějte často.

Při prvním přidávání soli se ujistěte, že v zásobníku solanky je cca 10 cm vody.

Při přidávání soli se ujistěte, že kryt jímky solanky je na svém místě.

Pozor!

Na vlhkých místech je lepší udržovat poloviční hladinu soli a přidávat ji častěji.

DOPORUČENÉ DRUHY SOLI: V kostkách, tabletách, hrubozrnná atd., sůl pro úpravu vody s obsahem nečistot nižším než 1%. Tento druh soli obsahuje velmi čisté odpařené krystaly, někdy tvarované do briket. Sůl obsahuje méně než 1% ve vodě nerozpustných nečistot.

NEDOPORUČENÉ DRUHY SOLI: Kamenná sůl s vysokým obsahem nečistot, solné bloky, granule, kuchyňská sůl, posypová sůl, sůl pro výrobu zmrzliny atd.

ROZBÍJENÍ USAZENIN SOLI



OBR. 4

Někdy se v zásobníku solanky vytvoří tvrdý škraloup nebo usazeniny soli. Je to způsobeno buď vysokou vlhkostí, nebo použitím nesprávného druhu soli. V takovém případě se mezi hladinou vody a soli tvoří prázdný prostor. Sůl se ve vodě nerozpustí, vrstva pryskyřice nebude regenerována a voda zůstane tvrdá. Usazeniny se mohou tvořit pod hladinou sypké soli. Použijte násadu na koště nebo podobný nástroj, jak je znázorněno na obr. 4. Opatrně zasuňte nástroj svisle do soli. Pokud ucítíte tvrdý předmět, je to pravděpodobně usazenina. Opatrně zatlačte nástrojem tlačte na různá místa v usazenině, abyste ji rozbili. Nepokoušejte se rozbít usazeninu údery do zásobníku.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Není	V zásobníku není sůl.	Přidejte sůl a zahajte cyklus RUČNÍ REGENERACE/RECHARGE NOW.
upravená voda	Vznikly usazeniny soli.	Rozbijte usazeninu (viz výše) a zahajte cyklus RUČNÍ REGENERACE/ RECHARGE NOW.
	Zástrčka není zasunutá do zásuvky, kabely jsou odpojené od řídícího panelu, spálená pojistka, vypnutý proudový chránič.	Zkontrolujte, zda přerušení napájení nevyplývá z výše uvedených důvodů a vyřešte je. Po obnovení napájení nastavte hodiny, pokud se zobrazuje obrazovka NASTAVIT ČAS/SET TIME.
	Obtokový ventil by-pass je v poloze obtoku.	Přemístěte obtokový ventil by-pass do pracovní polohy.
	Ucpaná nebo ohnutá odtoková hadice.	Odtoková hadice nesmí mít ohyby, ostré zlomy nebo být umístěna příliš vysoko.
Voda je občas tvrdá	Počas regenerace je používána tvrdá voda z obtoku by-pass kvůli nesprávnému nastavení aktuálního času nebo doby	Zkontrolujte aktuální čas na displeji. Pokud není správný, viz NASTAVENÍ ČASU/SET PRESENT TIME. Zkontrolujte čas zahájení regenerace.
	regenerace. Příliš nízká hodnota tvrdosti vody.	Viz NASTAVENÍ ÚROVNĚ TVRDOSTI VODY/SET WATER HARDNESS, zkontrolujte aktuální nastavení tvrdosti a v případě nutnosti zvyšte hodnotu. V případě nutnosti proveďte zkoušku tvrdosti vody z vodovodu.
	Spotřeba horké vody během regenerace.	Během regenerace se vyhýbejte používání horké vody, protože ohřívač vody může čerpat tvrdou vodu.
Zobrazuje se chybový kód Err01, Err03 nebo Err04	Porucha kabeláže, mikrospínače, motoru nebo ovladače.	
Zobrazuje se chybový kód L50	Porucha paměti ovladače.	Kontaktujte servis.

ČESKY

Záruční list

Autorizovaná firma:		Uživatel:
Tento záruční list obsahuje následující zařízení:		
Název zařízení	Тур	Sériové číslo (serial no)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Dodavatel poskytuje záruku na řádné fungování dodaných zařízení, pokud jsou používána v souladu s jejich určením a pokyny obsaženými v této dokumentaci.
- 2. Na jednotlivé součásti změkčovače se od data zprovoznění vztahuje záruka za následujících podmínek:
 - vnější plášť změkčovače doba 5 let,
 - láhev s ložiskem doba 5 let,
 - ovládací hlava doba 3 let,
 - elektronické součástky doba 2 let,
 - Aquahome MIX SMART doba 2 let na celek.
- Podmínkou pro poskytnutí záruky je provedení hydraulické montáže a uvedení zařízení do provozu Autorizovaným servisem v souladu s pokyny obsaženými v této dokumentaci.
- 4. Uživatel je povinen provést jednu servisní, kontrolní prohlídku během roku. Náklady na kontrolní prohlídky zařízení zahrnu-jí mzdové náklady pracovníka a cestovní náklady. Dodava-tel je povinen provést tuto prohlídku za úhradu, poté co mu Uživatel oznámí, že se blíží termín prohlídky. Oznámení by mělo být učiněno písemně (faxem, e-mailem nebo poštou) nebo telefonicky minimálně 7 dní před další prohlídkou.
- Dodavatel je povinen přijmout opatření k odstranění veškerých závad a funkčních poruch zařízení, na které se vztahuje záruka, do 7 pracovních dnů od data oznámení.

- 6. Záruka se nevztahuje na:
 - 6.1. kontrolní služby,
 - 6.2. služby související se změnami programu zařízení,
 - 6.3. spotřební materiál spotřebovaný během normálního provozu, například filtrační vložky, regenerační sůl,
 - 6.4. poškození vzniklá v důsledku: krádeže, požáru, působení vnějších nebo povětrnostních podmínek, používání nevhodného spotřebního materiálu, montáže dodatečných dílů a součástek bez souhlasu Dodavatele,
 - 6.5. poškození způsobená nesprávným provozem,
 - 6.6. poškození způsobená nesprávným skladováním zařízení
 - 6.7. následky vypnutí/odstavení zařízení.
- 7. Kupující ztrácí nárok na záruku v případě:
 - 7.1. nedodržování pokynů obsažených v této dokumentaci,
 - 7.2. montáže a zprovoznění zařízení v rozporu s pokyny,
 - 7.3. neprovedení prohlídek včas,
 - 7.4. provedení Kupujícím nebo třetí stranou svépomocí oprav, úprav a modifikací v rozporu se záručními podmínkami Dodavatele.

Pozor!

Potřebu servisu zařízení je třeba oznamovat prostřednictvím webu www.aquahome-info.cz – záložka "Servis".

Podpis a razítko:

ZÁZNAMY SERVISU:

1. Servis	datum:	 razítko a podpis:
2. Servis	datum:	 razítko a podpis:
3. Servis	datum:	 razítko a podpis:
4. Servis	datum:	 razítko a podpis:
5. Servis	datum:	 razítko a podpis:
6. Servis	datum:	 razítko a podpis:
7. Servis	datum:	 razítko a podpis:
8. Servis	datum:	 razítko a podpis:
9. Servis	datum:	 razítko a podpis:
10. Servis	datum:	 razítko a podpis:
11. Servis	datum:	 razítko a podpis:
12. Servis	datum:	 razítko a podpis:

OBSAH

Inštalačné výkresy	27
Nastavenia zmäkčovača	28
Pripojenie k sieti Wi-Fi	30
Programovanie zmäkčovača	32
Prevádzkové informácie	35
Záručný list	36



App Store



Google Play

POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU

- Inštaláciu smie vykonať iba vyškolený odborník.
- Pred inštaláciou zatvorte hlavný ventil prívodu vody.
- Vždy namontujte dodávaný obťokový ventil alebo obtokovú zostavu s tromi ventilmi. Obtokové ventily umožňujú uzavrieť prívod vody do zmäkčovača v prípade potreby opravy pri zachovaní toku vody v domácom vodovodnom systéme.
- Na napúšťanie/vypúšťanie vody je potrebný odťok. Odporúča sa kanalizačný odtok blízko zmäkčovača. Ďalšie možnosti sú odtok z práčky, stúpačky atď.
- Zmäkčovač vyžaduje elektrickú zásuvku 220-240 V, 50/60 Hz s nepretržitým napájaním na suchom mieste vo vzdialenosti cca 2 metre.
- Po inštalácii vykonajte tlakovú skúšku na zistenie netesností.
- Po skúške je nutné manuálne naplniť vodu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred inštaláciou si prečítajte pokyny a pripravte si potrebné nástroje a materiál.
- Inštalácia musí zodpovedať platným miestnym predpisom a normám pre inštalatérske a elektrické práce.
- Na spájkovanie používajte bezolovnaté zliatiny a tavivá.
- So zmäkčovačom manipulujte opatrne. Neprevracajte ho naopak, nesmie vám spadnúť a nekla-ďte ho na ostré hrany.
- Zmäkčovač neumiestňujte:
- na miestach vystavených mrazu,
- na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu,
- na miestach vystavených zrážkam.
- Maximálna teplota vody vstupujúcej do zmäkčovača je 49°C.
- Zmäkčovač na vstupe vyžaduje minimálny prietok vody 11 l/min.
- Maximálny povolený vstupný tlak je 8,6 bar. Ak tlak cez deň prekročí 5,5 bar, môže sa stať, že tlak počas noci prekročí povolené maximum. V prípade potreby použite redukčný ventil.
- Systém pracuje s napájacím jednosmerným napätím 24 V. Dodávaný napájací kábel (adaptér) je potrebné pripojiť do uzemnenej elektrickej zásuvky 220 – 240 V, 50/60 Hz v domácej sieti na suchom mieste, chránenej proti prepätiu napríklad pomocou ističa alebo poistky.
- Systém nie je určený na úpravu vody, ktorá predstavuje mikrobiologické nebezpečenstvo alebo vody neznámej kvality, bez dezinfekcie pred alebo za systémom.



Smernica 2002/96/ES vyžaduje, aby sa elektrické a elektronické zariadenia likvidovali výhradne v súlade s požiadavkami na likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). V krajinách, v ktorých platí táto smernica alebo podobné právne nor-

my, sa môžu presné predpisy v jednotlivých regiónoch líšiť. Je preto nutné zistiť si informácie o správnej likvidácii zariadenia v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.

INFORMÁCIE FCC (FEDERÁLNA KOMISIA PRE KOMUNIKÁCIE)

Pozor!

Podľa časti 15 pravidiel FCC bolo toto zariadenie testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B. Limity sú určené na zabezpečenie primeranej ochrany domácich inštalácií pred škodlivým rušením. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Nie je však zaručené, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k žiadnemu rušeniu. Ak toto zariadenie nepriaznivo ovplyvňuje príjem rozhlasu alebo televízie, čo sa dá odskúšať vypnutím a zapnutím tohto zariadenia, odporúča sa používateľovi redukovať rušenie jedným z nasledujúcich spôsobov:

- zmeniť smerovanie alebo umiestnenie prijímacej antény,
- zväčšiť vzdialenosť medzi týmto zariadením a domácim prijímačom,
- pripojiť toto zariadenie do zásuvky v inom elektrickom obvode, než je ten, ku ktorému je pripojený rušený prijímač,
- požiadať o prípadnú ďalšiu pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.

Dôležité!

Akékoľvek zmeny alebo úpravy bez predošlého súhlasu strany zodpovednej za dodržiavanie súladu môžu viesť k zrušeniu platnosti záruky a práva používateľa na uplatnenie reklamácie.

Inštalačné výkresy



Nastavenia zmäkčovača



PROGRAMOVANIE ZMÄKČOVAČA

Po zapojení napájacieho adaptéra do elektrickej zásuvky sa na displeji krátko zobrazí kód modelu a číslo verzie. Potom sa zobrazí hlásenie SET TIME a začne blikať "12:00".

Pozor!

Ak sa na displeji zobrazí "----", stláčajte tlačidlo ▲ alebo ▼ dovtedy, kým sa nezobrazí správny kód modelu (pozri tabuľku nižšie). Stlačte ✓OK a prejdite na zobrazenie SET TIME.

Model	Kód
Aquahome 20 Smart	u20
Aquahome 30 Smart	u30c
Aquahome Duo Smart	d30
Aquahome MIX Smart	E30

KROK 1: NASTAVENIE ČASU



 Ak sa nezobrazuje hlásenie SET TIME, stlačte ✓OK, kým sa tak nestane.

Na nastavenie času stláčajte tlačidlo ▲ alebo ▼. ▲ – čas vpred, ▼ – čas vzad.

Pozor! Na zmeny času v krokoch stláčajte tlačidlo krátko. Na rýchle zmeny času podržte tlačidlo stlačené.

3. Keď sa zobrazí správny čas, stlačte tlačidlo ✓ OK. Na displeji sa zobrazí SET HARDNESS.

Pozor!

V systémoch pripojených k sieti Wi-Fi sa čas nastaví aj aktualizuje automaticky.

KROK 2: NASTAVENIE TVRDOSTI PRÍTOKOVEJ/NEUPRAVENEJ VODY



 Po dokončení predchádzajúceho kroku sa na displeji zobrazí hlásenie SET HARDNESS. Ak nie, stláčajte tlačidlo ✓OK dovtedy, kým sa tak nestane.

 Stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ zadajte hodnotu tvrdosti vody z vodovodu v zrnách na galón (gpg). Predvolená hodnota je 25. Tvrdosť v °dH, nemeckých stupňoch násobte hodnotou 1,036)

Pozor!

Ak voda obsahuje železo, zadajte vyššiu hodnotu tvrdosti vody. Napríklad pri vode s tvrdosťou 20 gpg s obsa-hom 2 mg/l železa zvýšte tvrdosť vody o 5 na každý 1 mg/l železa. V tomto príklade bude teda výsledná tvrdosť 30.

2 mg/l železa x 5 = 10Tyrdosť 20 gpg + 10 = 1

Tvrdosť <u>20</u> gpg + <u>10</u> = 30 je potrebné zadať hodnotu STUPŇA TVRDOSTI 30

Keď sa zobrazí správny stupeň, stlačte tlačidlo ✓OK. Na displeji sa zobrazí hlásenie SET RECHARGE TIME.

KROK 3: NASTAVENIE ČASU ZAČIATKU REGENERÁCIE



 Po dokončení predchádzajúceho kroku sa na displeji zobrazí hlásenie SET RECHAR-GE TIME. Ak nie, stláčajte tlačidlo ✓OK dovtedy, kým sa tak nestane.

- Predvolene je čas nastavený na 02:00. Vo väčšine domác-ností je to vhodný čas na začatie regenerácie (trvá to cca 2 hodiny), pretože spotreba vody je vtedy minimálna. Počas regenerácie do inštalácie priteká tvrdá/nezmäkčená voda.
- Stláčaním tlačidiel ▲ alebo ▼ zmeňte čas začiatku regenerácie.
- 4. Keď sa zobrazí správny čas (hodina), stlačte tlačidlo OK. Na displeji sa zobrazí SET SALT LEVEL.

Nastavenia zmäkčovača

KROK 4: VÝBER DRUHU SOLI



 Po dokončení predchádzajúceho kroku sa na displeji zobrazí "nACL" (NaCl = chlorid sodný) alebo "kCL" (KCl = chlorid draselný). Ak nie, stláčajte tlačidlo ✓OK dovtedy, kým sa tak nestane.

2. Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ zvoľte druh soli použitej v zmäkčovači.

Predvolené nastavenie je "nACL" (NaCl = chlorid sodný – štandardná soľ na zmäkčovanie vody). Nezabudnite nastaviť "kCL", ak sa má použiť chlorid draselný (KCl). Toto nastavenie upravuje čas trvania regenerácie, aby sa kompenzovala rozdielna rýchlosť rozpúšťania KCl.

 Keď sa zobrazí správny druh soli, stlačte tlačidlo ✓OK. Na displeji sa zobrazí hlásenie SET SALT LEVEL.

KROK 5: NASTAVENIE HLADINY SOLI

- Po dokončení predchádzajúceho kroku sa na displeji zobrazí hlásenie SET SALT LEVEL. Ak nie, stláčajte tlačidlo ✓OK dovtedy, kým sa tak nestane.
- 2. Otvorte veko zásobníka a pridajte soľ.
- 3. Hladina soli je 0–8 (pozri nižšie) vo vnútri zásobníka soľanky. Pozrite sa, kde na stupnici na nachádza hladina soli.



4. Hladinu soli zodpovedajúcu stupnici v zásobníku nastavíte stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼. Pri hladine 2 alebo nižšej bude na displej blikať LOW SALT LEVEL. Kontrolu hladiny soli vypnete stláčaním tlačidla ▼ až do hodnoty menej ako 0. V takom prípade na displeji bliká OFF.



 Keď sa zobrazí správna hladina soli, stlačte tlačidlo ✓OK. Na displeji sa znova zobrazí úvodné zobrazenie (nastavenie času).

KONTROLA HLADINY SOLI



HLADINU SOLI JE POTREBNÉ NASTAVIŤ VŽDY PO DOPLNENÍ SOLI DO ZMÄKČOVAČA.

Kontrolný systém vyhodnocuje hladinu soli s rôznym rozlíšením pre rôzne druhy soli. Pri hladine 2 alebo nižšej bude blikať hlásenie LOW SALT LEVEL, ktoré pripomenie, že je potrebné doplniť soľ.

NORMÁLNA PREVÁDZKA

Počas normálnej prevádzky sa na displeji zobrazuje aktuálny čas.

MANUÁLNA REGENERÁCIA



Ak sa predpokladá, že sa spotrebuje viac vody ako obvykle, možno bude nutné spustiť regeneráciu manuálne. Ak chcete manuálne spustiť regeneračný cyklus, na niekoľko sekúnd po-

držte stlačené tlačidlo RECHARGE dovtedy, kým nezačne blikať hlásenie RECHARGE NOW.

Zmäkčovač spustí manuálnu regeneráciu. Po aktivovaní regenerácie ju nie je už možné zrušiť. Počas tejto doby nepoužívajte v domácnosti teplú vodu, pretože by sa ohrievač mohol naplniť tvrdou vodou.

REGENERÁCIA DNES V NOCI



Na spustenie regenerácie v naprogramovanom čase stlačte (ale nepodržte) tlačidlo RE-CHARGE.

Na displeji bliká hlásenie RECHARGE TONIGHT.

Regenerácia sa spustí v naprogramovanom čase (o 2:00 alebo podľa programu). Regenerácia sa zruší opätovným stlačením toho istého tlačidla.

REŽIM DOVOLENKY

Zmäkčovače Aquahome si vyžadujú regeneráciu iba pri spotrebe vody, kedy sa voda musí zmäkčovať. Z tohto dôvodu sa regenerácia nebude vykonávať, keď v domácnosti nikto nie je. Aby zmäkčovač vykonával regeneráciu, keď je spotreba vody nulová, použite funkciu MAXIMUM DAYS BETWEEN RECHAR-GES. Aby sa zabránilo možnému množeniu mikroorganizmov a baktérií, ak sa vyskytnú v nádrži, odporúča sa dobu medzi regeneráciami nastaviť na 15 dní.

Pripojenie k sieti Wi-Fi*

KROK 1: STIAHNUTIE APLIKÁCIE IQUA™

Navštívte obchod App Store alebo Google Play a stiahnite si aplikáciu **iQua™**. Aplikácia vyžaduje inštaláciu pred vytvorením účtu a pripojením zmäkčovača na cloud.

KROK 2: VYTVORENIE ÚČTU

- 1. Spustite aplikáciu iQua™.
- 2. Na uvítacej obrazovke zvoľte možnosť Vytvoriť účet.



- Vyplňte povinné polia (meno, telefónne číslo, adresa atď.). Zadajte e-mailovú adresu na upozornenia. Vytvorte si heslo na prístup k vášmu účtu.
- 4. Vyjadrite súhlas s podmienkami a stlačte tlačidlo Dokončiť.**



5. Zobrazí sa požiadavka na overenie vašej e-mailovej adresy: "Z adresy noreply@myiqua.com dostanete e-mail s pokynmi na dokončenie procesu aktivácie. Ak ste e-mail nedostali, skontrolujte priečinok so spamom. Označte správu ako bezpečnú, aby ďalšie upozornenia z lokality myiqua. com neboli blokované. Pred kliknutím na odkaz v e-maile sa uistite, že je pripojený ovládač."

KROK 3: PRIPOJENIE OVLÁDAČA ZMÄKČOVAČA

- 1. Naprogramujte ovládač (čas, tvrdosť vody, hladina soli atď.) podľa pokynov na stranách 1–4, ak ste tak ešte nevykonali.
- Na displeji by sa mal zobrazovať aktuálny čas bez hlásenia SET. Ak sa zobrazuje hlásenie SET, stlačte ✓OK.
- 3. Stlačte a podržte súčasne tlačidlá ▲ a ▼ na viac ako 3 sekundy.



- Uvoľnite tlačidlá, keď sa na displeji zobrazí hlásenie "Conn" (pozri obrázok vyššie) a LED indikátor stavu pripojenia bliká nažlto.
- Systém je v režime pripojenia, pripravený na pripojenie na cloud a v takomto stave zotrvá 15 minút. Ak pripojenie prekročí časový limit a LED indikátor zhasne, môžete pripojenie nadviazať znova stlačením a podržaním tlačidiel ▲ a ▼ na viac ako 3 sekundy.

Farby LED indikátora stavu pripojenia	Stav
LED indikátor bliká nažlto (max. 15 minút)	Systém je v režime pripojenia a čaká na pripojenie na cloud cez domáci bezdrôtový smerovač (router).
Zelený	Systém je pripojený na cloud a zaregistrovaný.
Červený	Systém vzdialene sťahuje aktualizáciu.
LED indikátor nesvieti	Systém nie je pripojený na cloud.

6. Keď je systém v režime pripojenia, postupujte podľa pokynov na nasledujúcej strane, aby ste pomocou aplikácie pripojili zmäkčovač na cloud pomocou domáceho bezdrôtového smerovača (router).

- * Ak nie je možné zariadenie pripojiť k Wi-Fi sieti z dôvodu parametrov alebo zabezpečenia smerovača (router), považuje sa zariadenie za funkčné a plní svoju základnú funkciu úpravu vody.
- ** Na vytvorenie účtu v aplikácii iQua je potrebný súhlas s podmienkami.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

KROK 4: PRIPOJENIE A REGISTRÁCIA ZMÄKČOVAČA

- 1. Po vykonaní krokov na predchádzajúcej strane dostanete e-mail z domény myigua.com na aktiváciu účtu. Otvorte správu a kliknite na odkaz Aktivovať účet.
- 2. Prihláste sa do účtu pomocou adresy a hesla uvedeného pri vytváraní účtu a kliknite na tlačidlo "Štart".
- 3. Na obrazovke aplikácie sa zobrazí hlásenie Hľadá sa zariadenie...





4. Skontrolujte, či je zmäkčovač stále pripojený (žltý LED indikátor). Keď sa hlásenie zmäkčovača zmení z "Conn" na "C-1", zariadenie sa pripojí k telefónu.

- 5. Na obrazovke aplikácie sa zobrazí zoznam dostupných zariadení. Zoznam by mal obsahovať názov, ktorý sa začína na WCD a za ním nasleduje sériové (výrobné) číslo. Ide o tento zmäkčovač. Po výbere názvu sa na obrazovke zobrazí hlásenie Párovanie vášho zariadenia.
- 6. Na obrazovke aplikácie sa zobrazí zoznam dostupných bezdrôtových sietí. Vyberte domáci smerovač (router) a zadajte heslo Wi-Fi.





7. Na displeji zmäkčovača sa zobrazí symbol "C-2" indikujúci pripojenie k domácej bezdrôtovej sieti. Po pripojení na cloudový server iQua™ sa symbol zmení na "C-3".



8. Aplikácia si vyžiada názov zmäkčovača. Názov sa zobrazí v zozname zariadení po prihlásení do aplikácie. Po zadaní názvu zariadenia kliknite na Dokončiť konfiguráciu.





iQua Vytvorte názov vášho zariadenia Zadajte prezývku Ukončiť nastavenie Zariadenia Aquahome Smart Odhlásenie späť

Programovanie zmäkčovača

NASTAVENIE NIŽŠEJ SPOTREBY SOLI

FUNKCIA NIE JE DOSTUPNÁ PRI MODELI AQUAHOME MIX.

Keď je táto funkcia aktivovaná, zmäkčovač pracuje s kapacitou tvrdosti 400 zŕn na libru soli alebo viac. Zmäkčovač môže vykonávať regeneráciu častejšie pri použití menšieho množstva soli a vody. Pri novo zakúpenom zmäkčovači je táto funkcia deaktivovaná. Zmena nastavenia:



 Podržte stlačené tlačidlo ✓OK dovtedy, kým sa nezobrazí "000 - -".

- Znova stlačte tlačidlo ✓OK, aby sa zobrazilo zobrazenie na zapnutie/vypnutie funkcie.
- 3. Funkciu zapnete alebo vypnete stláčaním tlačidiel ▲ alebo ▼.



 Po zobrazení nastavenia niekoľkokrát stláčajte tlačidlo ✓OK na prepínanie zobrazení dovtedy, až kým sa nezobrazí úvodné zobrazenie (čas).

Pozor!

Keď je funkcia zapnutá, na displeji sa zobrazí ikona úsporného režimu ("E").

NASTAVENIE FUNKCIE ČISTENIA A ČASU ČISTENIA

Táto funkcia je užitočná pri vode z vodovodu obsahujúcej železo a/alebo množstvo usadenín (piesok, íl, nečistoty atď.). Po zapnutí funkcie bude štandardnej regenerácii predchádzať cyklus spätného a rýchleho preplachovania. Zaistí sa tým prídavné čistenie filtra pred regeneráciou soľanky. Ak voda z vodovodu neobsahuje železo alebo usadeniny, je potrebné túto funkciu vypnúť, aby sa šetrila voda. Zmena nastavenia:

000
SET
ELERn
SET
<u>0</u> FF
SET
Ūn
SET

FBn

- 1. Podržte stlačené tlačidlo ✓OK dovtedy, kým sa nezobrazí "000 - -"
- Znova stlačte tlačidlo ✓OK, aby sa zobrazilo zobrazenie na zapnutie/vypnutie funkcie.
- Funkciu zapnete alebo vypnete stláčaním tlačidiel ▲ alebo ▼.
- 4. Keď je zobrazené príslušné nastavenie (ON/ OFF), stlačte tlačidlo ✓OK.
 - Keď je funkcia čistenia zapnutá, čas trvania prídavného preplachovania je predvolený podľa daného modelu. Tento čas však môžete nastaviť v rozsahu 1–15 minút. Čas trvania cyklu zmeníte jeho predĺžením pomocou tlačidla ▲ alebo skrátením pomocou tlačidla ▼. Ak nie je potrebná žiadna zmena, prejdite na ďalší krok.
 - Niekoľkokrát stlačte tlačidlo ✓OK na prepínanie zobrazení dovtedy, až kým sa nezobrazí úvodné zobrazenie (čas).

NASTAVTE OBDOBIE MEDZI REGENERÁCIAMI

Predvolené nastavenie "Auto" umožňuje systému riadiť regenerácie na základe odpočtov vodomera.

Zaisťuje sa tým najúčinnejšia prevádzka.

Môžete však nastaviť maximálny čas (v dňoch) medzi jednotlivými regeneráciami. Napríklad pri nastavení "4 dni" neuplynú bez regenerácie viac ako 4 dni. Rozsah nastavenia je 1–15 dní.

Zmena počtu dní medzi regeneráciami:



 Podržte stlačené tlačidlo ✓OK dovtedy, kým sa nezobrazí "000 - -".





- 3. Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte počet dní medzi regeneráciami.

Pozor!

Systém vykoná regeneráciu po naprogramovanom počte dní, aj keď medzitým nie je žiadna spotreba vody. Aby ste sa vyhli regenerácii, keď nie ste doma, pred odchodom z domova nastavte hodnotu na "Auto". Po návrate budete musieť znova nastaviť počet dní.

FUNKCIA 97%

Zapnutie funkcie aktivuje automatickú regeneráciu po vyčerpaní 97% kapacity (kedykoľvek počas dňa). Predvolene je funkcia vypnutá.



 Podržte stlačené tlačidlo ✓OK dovtedy, kým sa nezobrazí "000 - -".



- Stláčajte ✓OK dovtedy, kým na displeji nezačne blikať "97" na zmenu aktuálneho nastavenia (ON/OFF).
- Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ zvoľte ON/OFF na zapnutie alebo vypnutie tejto funkcie.



 Keď na displeji bliká vybrané nastavenie (ON/ OFF), niekoľkokrát stlačte tlačidlo ✓OK na prepínanie zobrazení dovtedy, až kým sa nezobrazí úvodné zobrazenie (čas).

Programovanie zmäkčovača

12- ALEBO 24-HODINOVÉ ZOBRAZENIE HODÍN

Hodiny sú z výroby nastavené v 24-hodinovom režime. Toto nastavenie je možné zmeniť na 12-hodinový režim (AM/PM).



 Podržte stlačené tlačidlo ✓OK dovtedy, kým sa nezobrazí "000 - -".

 Stláčajte ✓OK dovtedy, kým na displeji nebude blikať hlásenie SET TIME spolu s aktuálnym nastavením (24 h alebo 12 h).

3. Pomocou tlačidla ▼ vyberte 12 h formát.

 Niekoľkokrát stlačte tlačidlo VOK na prepínanie zobrazení dovtedy, až kým sa nezobrazí úvodné zobrazenie (čas).

 5. Ak chcete obnoviť 24-hodinový formát, vykonajte kroky 1–4, ale v kroku 3 použite tlačidlo ▲ namiesto tlačidla ▼.

NASTAVENIE ČASU SPÄTNÉHO A RÝCHLEHO PREPLACHOVANIA

Podľa požiadavky je možné nastaviť rôzne časy spätného a rýchleho preplachovania. Nastaviť je možné hodnotu v rozsahu 0–30 minút.



- Podržte stlačené tlačidlo ✓OK dovtedy, kým sa nezobrazí "000 - -".
- 2. O
 - Opakovane stláčajte ✓OK dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "bA-".
 - Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte počet minút spätného preplachovania.



Znova stláčajte ✓OK dovtedy, kým na displeji nebude blikať "Fr-".

- 5. Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte počet minút rýchleho preplachovania.
- Niekoľkokrát stlačte tlačidlo ✓OK na prepínanie zobrazení dovtedy, až kým sa nezobrazí úvodné zobrazenie (čas).

PRÍDAVNÝ VÝSTUP OVLÁDACIEHO PANELA

Prídavný výstup ovládacieho panela umožňuje využívanie rôznych druhov externých zariadení, akým je generátor chlóru alebo dávkovač chemických prostriedkov. Výstup poskytuje napájacie jednosmerné napätie 24 V a max. 500 mA z konektora J8 na elektronickej riadiacej doske.

Predvolené nastavenia sú CL (Chlór) pri modeli Aquahome 30 Smart a OFF pri ostatných modeloch Aquahome Smart. Zmena nastavenia:













18:45

- Podržte stlačené tlačidlo ✓OK dovtedy, kým sa nezobrazí "000 - -".
- Stláčajte OK dovtedy, kým na displeji nezačne blikať hlásenie SET CTRL na zmenu aktuálneho nastavenia.
- Na zmenu nastavenia funkcie stláčajte tlačidlo ▲ alebo ▼.
- Keď vybrané nastavenie bliká na displeji, znova stlačte tlačidlo ✓OK. Ak vyberiete inú voľbu ako CF, na displej sa obnoví úvodné zobrazenie (čas).
- Po výbere CF (dávkovač chemických prostriedkov) je potrebné vykonať ďalšie dve nastavenia.
- Pred zapnutím prídavného zariadenia je potrebné nastaviť objem vody, ktorý musí pretekať turbínou. Keď striedavo bliká "CF" a "Ltr", pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte objem vody v litroch.

 Stlačte ✓OK. Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte čas prevádzky prídavného zariadenia v sekundách.

Voľba Opis Funkcia prídavného výstupu ovládacieho panela OFF Vypnutý Trvalo vypnutý. BP Obtok Zapnutý počas regenerácie. CL Chlór Zapnutý počas čerpania soľanky počas regenerácie. FS Prietokový spínač Zapnutý pri toku vody cez turbínu. Vypne sa po 8 sekundách po zastavení prietoku vody. Dávkovač chemických Zapnutý na nastavený čas (pozri pokyny na nastavenie objemu a času na nasledujúcej CF prostriedkov strane) po pretečení zadaného objemu vody cez turbínu. FR Rýchle preplachovanie Zapnutý počas rýchleho preplachovania počas regenerácie. ON Zapnutý Trvalo zapnutý.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené možnosti voľby dostupné pri aktivácii funkcie prídavného výstupu v rôznych fázach cyklu zmäkčovania

Programovanie zmäkčovača

UCHOVÁVANIE NASTAVENÍ V PRÍPADE VÝPADKU NAPÁJANIA

V prípade výpadku napájania si interná pamäť ovládača uchová uloženú väčšinu nastavení, ako napríklad tvrdosť vody a čas regenerácie. Ak však výpadok napájania trvá dlhší čas, bude nutné znova nastaviť čas. Počas výpadku napájania je displej zhasnutý a zmäkčovač nevykonáva regeneráciu.

Po obnovení napájania:

- 1. Skontrolujte displej.
- 2a. Ak je zobrazený čas a nebliká, ovládač si uchoval nastavenie a nie je ho nutné nanovo opakovať.
- 2b. Ak na displeji čas bliká, je potrebné jeho opätovné nastavenie. Pozri NASTAVENIE ČASU. Blikajúci displej upozorňuje na potrebu nastavenia času. Ak nie sú nastavené hodiny (čas), regenerácia pravdepodobne začne v nesprávnu dennú dobu.

Pozor!

Zmäkčovač pri obnovení napájania obnoví regeneračný cyklus, ktorý bol prerušený pri výpadku napájania.



Prevádzkové informácie

DOPĹŇANIE SOLI

Na každú regeneráciu je potrebná soľanka (soľ rozpustená vo vode). Potrebné množstvo vody sa meria pri prietoku do zásobníka na soľ cez ventil a časovač. Ak zmäkčovač spotreboval všetku soľ ešte pred doplnením novej soli, voda bude tvrdá. Otvorte veko zásobníka soľanky a skontrolujte hladinu soli. Túto kontrolu vyko-návajte pomerne často.

Pri prvom doplňovaní soli sa uistite, že je v zásobníku soľanky cca 10 cm vody.

Pri dopĺňaní soli sa uistite, či je veko zásobníka soľanky na svojom mieste.

Pozor!

Na vlhkých miestach je lepšie soľ udržiavať na polovičnej úrovni a pridávať ju častejšie.

ODPORÚČANÉ DRUHY SOLI: Soľ na úpravu vody v kockách, tabletách, hrubozrnná atď. s obsahom nečistôt pod 1%. Tento druh soli obsahuje odparené kryštály vysokej čistoty, niekedy formované do brikiet. Soľ obsahuje menej ako 1% vo vode nerozpustných nečistôt.

NEODPORÚČANÉ DRUHY SOLI: Kamenná soľ s vysokým obsahom nečistôt, soľné kocky, granule, kuchynská soľ, cestná soľ, soľ na výrobu zmrzliny atď.

ROZBÍJANIE USADENÍN SOLI



OBR. 4

V zásobníku soľanky sa niekedy vytvorí tvrdá kôra alebo usadeniny soli. Je to spôsobené buď vysokou vlhkosťou, alebo použitím nesprávneho druhu soli. V takom prípade sa medzi hladinou vody a soli vytvorí prázdny priestor. Soľ sa vo vode nerozpustí, živicový filter sa neregeneruje a voda zostane tvrdá. Usadeniny sa môžu vytvárať pod hladinou sypkej soli. Použite rukoväť metly alebo podobné náradie podľa obr. 4. Náradie opatrne vertikálne vsúvajte do soli. Ak cítite tvrdý predmet, pravdepodobne ide o usadeninu. S nástrojom opatrne tlačte na rôzne miesta usadeniny, aby ste ju rozbili. Nepokúšajte sa rozbiť usadeninu udieraním do zásobníka.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie	
Žiadna	V zásobníku nie je soľ.	Doplňte soľ a spustite cyklus manuálnej regenerácie (RECHARGE NOW).	
upravená voda	Vytvorili sa usadeniny soli.	Rozbite usadeninu (pozri vyššie) a spustite cyklus manuálnej regenerácie (RECHARGE NOW).	
	Napájací adaptér nie je zasunutý do elektric- kej zásuvky, káble sú odpojené od riadiacej dosky, prepálená poistka, vypnutý istič.	Skontrolujte, či nie je prerušenie napájania spôsobené niektorou z vyššie uvedených príčin a ak áno, tak problém vyriešte. Po obnovení napájania nastavte čas, ak sa zobrazí hlásenie SET TIME.	
	Obtokový ventil je v polohe obtoku.	Nastavte obtokový ventil do polohy pre normálnu prevádzku.	
	Upchatá alebo zalomená odtoková hadica.	Odtoková hadica nesmie byť zalomená, ostro ohnutá alebo mať koniec príliš vysoko.	
Voda je pravidelne tvrdá	Na regeneráciu sa používa tvrdá voda z obtoku z dôvodu nesprávneho nastavenia aktuálneho času alebo času regenerácie.	Skontrolujte aktuálny čas na displeji. Ak je nesprávny, pozri NASTAVENIE ČASU. Skontrolujte čas začiatku regenerácie.	
	Hodnota tvrdosti vody je príliš nízka.	Pozri NASTAVENIE TVRDOSTI PRÍTOKOVEJ/NEUPRAVENEJ VODY, skontrolujte aktuálne nastavenie tvrdosti a v prípade potreby hodnotu zvýšte. Ak je to potrebné, zmerajte tvrdosť vody z vodovodu.	
	Spotreba teplej vody počas regenerácie.	Počas regenerácie sa vyhnite používaniu teplej vody, pretože ohrievač vody bude napájaný tvrdou vodou.	
Zobrazí sa chybový kód Err01, Err03 alebo Err04	Chyba zapojenia, mikrospínača, motora alel	pojenia, mikrospínača, motora alebo ovládača.	
Zobrazí sa chybový kód L50	Chyba pamäte ovládača.	Kontaktujte servisné stredisko.	

SLOVENSKY

Záručný list

Autorizovaný predajca:		Zákazník:
Tento záručný list sa vzťahuje na nasledujúce	e zariadenie:	
Názov zariadenia	Тур	Sériové číslo (serial no)

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Dodávateľ udeľuje záruku na správne fungovanie dodaných zariadení, pod podmienkou ich používania v súlade s ich určením a dodržiavania pokynov uvedených v tejto dokumentácii.
- Jednotlivé časti zmäkčovača, ktoré podliehajú záruke od dátumu uvedenia do prevádzky, sú:
 - vonkajší kryt zmäkčovača obdobie 5 rokov,
 - nádrž s filtrom obdobie 5 rokov,
 - riadiaca hlava obdobie 3 rokov,
 - elektronické súčiastky obdobie 2 rokov,
 - Aquahome MIX SMART obdobie 2 rokov na celok.
- Podmienkou na udelenie záruky je vykonanie hydraulickej montáže a spustenie zariadenia do prevádzky autorizovaným servisným zástupcom v súlade s touto dokumentáciou.
- 4. Používateľ je povinný v priebehu roka vykonať jednu servisnú prehliadku. Náklady na prehliadky tvoria náklady na prácu a cestu oprávneného pracovníka. Po tom ako Používateľ oznámi Dodávateľovi termín najbližšej prehliadky je Dodávateľ povinný vykonať prehliadku za stanovenú cenu. Oznámenie o prehliadke musí byť v písomnej forme (faxom, e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky najmenej 7 dní pred uplynutí termí-nu prehliadky.
- Dodávateľ je povinný odstrániť všetky prevádzkové vady a poruchy na zariadení, na ktoré sa vzťahuje záruka, do 7 pracovných dní odo dňa nahlásenia poruchy.

- 6. Záruka sa nevzťahuje na:
 - 6.1. vykonanie prehliadky,
 - 6.2. zmenu programu zariadenia,
 - 6.3. spotrebné materiály, ktoré podliehajú opotrebeniu počas normálnej prevádzky, ako sú filtračné vložky, regeneračná soľ,
 - 6.4. poškodenia zapríčinené: krádežou, požiarom, vonkajšími faktormi alebo atmosférickými podmienkami, používaním nevhodných spotrebných materiálov, montážou častí a dodatočných dielov bez súhlasu Dodávateľa,
 - 6.5. poškodenia, spôsobené nesprávnym používaním,
 - 6.6. poškodenia, spôsobené nesprávnym skladovaním zariadenia a spotrebných materiálov,
 - 6.7. následky (škody) spôsobené nefunkčnosťou zariadenia.
- 7. Kupujúci stráca právo na záruku, ak:
 - 7.1. nedodržal pokyny uvedené v tejto dokumentácii,
 - 7.2. nevykonal montáž alebo uvedenie do prevádzky podľa pokynov,
 - 7.3. nevýkonal prehliadku a kontrolu zariadenia v stanovených lehotách,
 - 7.4. kupujúci alebo tretie osoby vykonali svojvoľné opravy, úpravy a zásahy do zariadenia, ktoré nespĺňajú záručné podmienky udelené Dodávateľom.

Dátum uvedenia do prevádzky:	
Datum uvedenia do prevadzky.	

Podpis a pečiatka:

ZÁZNAMY SERVISU:

1. Servis	dátum:	podpis a pečiatka:
2. Servis	dátum:	podpis a pečiatka:
3. Servis	dátum:	podpis a pečiatka:
4. Servis	dátum:	podpis a pečiatka:
5. Servis	dátum:	podpis a pečiatka:
6. Servis	dátum:	podpis a pečiatka:
7. Servis	dátum:	podpis a pečiatka:
8. Servis	dátum:	podpis a pečiatka:
9. Servis	dátum:	podpis a pečiatka:
10. Servis	dátum:	podpis a pečiatka:
11. Servis	dátum:	podpis a pečiatka:
12. Servis	dátum:	podpis a pečiatka:

TARTALOM

Szerelési rajzok	39
Vízlágyító beállítása	40
Csatlakoztatás Wi-Fi hálózathoz	42
A vízlágyító programozása	44
Üzemeltetési információk	47
Jótállási jegy	48



App Store



Google Play

SZERELÉSI KÖVETELMÉNYEK

- A beszerelést kizárólag kellő szakmai képzettséggel rendelkező szakember végezheti.
- A beszerelés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a vízvezeték főcsapja el van-e zárva.
- Feltétlenül telepíteni kell a csomagolás részét képező by-pass szelepet, vagy egy 3-szelepes megkerülő rendszert. A megkerülő szelepek lehetővé teszik a vízlágyító vízellátásának elzárását a szükséges javítások elvégzésének idejére anélkül, hogy a ház vízellátása szünetelne.
- A víz feltöltéséhez/leengedéséhez lefolyót kell biztosítani. Előnyben kell részesíteni a lágyító közelében elhelyezett padlóelvezetést. További lehetőség még mosógép lefolyójára, vagy függőleges elvezető csőre stb. való csatlakoztatás.
- A lágyító 2 méteres körzetében, száraz helyen szükség lesz egy 220–240V-os, 50/60Hz-es villamos csatlakozóaljzatra, amely a folyamatos tápfeszültséget biztosítja.
- A beszerelést követően nyomáspróbát kell végezni az esetleges szivárgások kiszűrése céljából.
- A nyomáspróba után el kell végezni a kézi regenerálást.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A szerelés megkezdése előtt tanulmányozza át az útmutatót, majd készítse elő a szükséges szerszámokat és anyagokat.
- A beszerelést a hazai vízvezeték és villamosvezeték hálózatokra érvényes előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
- Minden forrasztott csatlakozásban kizárólag csak ólommentes forrasztóanyagot és folyatószert használjon.
- A vízlágyítóval körültekintően kell bánni. A berendezést nem szabad fejjel lefelé fordítani, leejteni, sem hegyes, kiálló részekre állítani.
- Ne telepítse a vízlágyítót olyan helyre, ahol:
- fagynak lehet kitéve;
- közvetlen napsugárzásnak van kitéve;
- csapadéknak van kitéve.
- A vízlágyítóba érkező víz maximális hőmérséklete 49°C lehet.
- A vízlágyító berendezés minimális belépési térfogatáram igénye 11 liter/perc.
- A bemeneti nyomás maximálisan megengedett értéke 8,6 bar. Amennyiben a nappali nyomás meghaladja az 5,5 bart, az éjszakai nyomás túllépheti a maximális értéket. Szükség esetén használjon nyomáscsökkentő szelepet.
- A rendszer 24V-os egyenárammal működik. A mellékelt kábelt csatlakoztassa a háztartás száraz helyen lévő 220–240 V, 50/60 Hz paraméterekkel bíró földelt, és a túlfeszültség ellen pl. áram-védőkapcsolóval vagy biztosítékkal védett csatlakozóaljzatba.
- A berendezés előtti vagy utáni megfelelő fertőtlenítés nélkül a rendszer nem alkalmas olyan víz kezelésére, amely mikrobiológiai veszélyt jelenthet, vagy amelynek nem ismert a minősége.



A 2002/96/EK irányelv megköveteli, hogy minden elektromos és elektronikus berendezés ártalmatlanítása az érvényben lévő elektromos és elektronikus eszközökre vonatkozó követelményeknek megfelelően történjen (WEEE). A különböző államok esetében ezen irányelv és más hasonló jogszabályok alkalmazása régiónként eltérhet. A berendezés



szabályos ártalmatlanításához kövesse az adott ország előírásait és a helyi előírásokat.

FCC NYILATKOZAT (SZÖVETSÉGI KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG)

Figyelem!

A készüléket gondosan letesztelték és úgy találták, hogy az minden vonatkozásban megfelel az FCC Szabályzat 15. paragrafusában a B osztályú digitális eszközökkel kapcsolatban meghatározott követelményeknek. Ezek a határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a lakókörnyezetben a készülék által kibocsátott káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás sugárzást kelt, használ és érzékel és a rádiófrekvenciás kommunikációra veszélyes rádiófrekvenciás sugárzást okozhat, ha nem a használati utasításban leírtaknak megfelelően telepítik és használják. Ugyanakkor nem garantálható, hogy megfelelő telepítés esetén sem okoz zavarást. Amenynyiben zavart észlelne a rádiós távközlésben, amely a készülék kikapcsolásával megszűnik, akkor próbálja az alábbi módszerek valamelyikével megszüntetni a zavart:

- helyezze át máshová, vagy forgassa el az antennát;
- növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között;
- csatlakoztassa a berendezést egy másik elektromos áramkörhöz tartozó aljzatba, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik;
- kérjen tanácsot a problémával kapcsolatban az értékesítőtől vagy tapasztalt rádió-és tv-technikustól a megfelelő támogatás biztosítása érdekében.

Fontos!

A jelen nyilatkozat kiadásáért felelő gyártó kifejezett engedélye nélkül végzett bármilyen módosítás miatt érvényét vesztheti ez a nyilatkozat és emiatt megszűnhet a készülék használatára vonatkozó garancia.

Szerelési rajzok



Vízlágyító beállítása



A VÍZLÁGYÍTÓ PROGRAMOZÁSA

Miután a tápegység kábelét bedugta a villamos csatlakozóaljzatba, a kijelzőn rövid időre megjelenik a berendezés adott modelljének kódja és verziószáma. Ezt követően a kijelzőn megjelenik a SET TIME felirat, és a "12:00" villogni kezd.

Figyelem!

Ha a kijelzőn megjelenik a " ------- " karaktersor, nyomja le a ▲ vagy ▼ gombokat mindaddig, amíg a modell kívánt kódja meg nem jelenik (lásd az alábbi táblázatot). Nyomja meg az ✓ OK gombot, majd lépjen tovább a SET TIME képernyőre.

Modell	Kód
Aquahome 20 Smart	u20
Aquahome 30 Smart	u30c
Aquahome Duo Smart	d30
Aquahome MIX Smart	E30

1. LÉPÉS: IDŐBEÁLLÍTÁS



 Ha a SET TIME üzenet nem jelenik meg, tartsa nyomva az ✓OK gombot, amíg látható nem lesz.



2. Az idő beállításához nyomja meg a ▲ vagy
 ▼ gombokat. ▲ – óra előre, ▼ – óra vissza.

Figyelem!

Amennyiben az időt egy perc értékkel kívánja beállítani, nyomja a gombot, majd gyorsan engedje el. Ha az érték nagyobb ugrású beállítását szeretné, tartsa nyomva a gombot.

3. Nyomja meg az ✓OK gombot, amikor a helyes idő megjelenik. A kijelzőn a SET HARDNESS felirat jelenik meg.

Figyelem!

A Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatott rendszereknél az időbeállítás frissítése és mentése automatikusan történik.

2. LÉPÉS: A BEMENETI/NYERSVÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA



 Az előző lépés befejeztével a kijelzőn a SET HARDNESS felirat jelenik meg. Ellenkező esetben nyomja meg az ✓OK gombot, amíg az meg nem jelenik.

 A csapvíz US gallon (gpg) keménységi egységben kifejezett keménységének megadásához nyomja a ▲ vagy ▼ gombot. Az alap érték 25.

Figyelem!

Amennyiben a vezetékes víz vasat tartalmaz, nagyobb keménységi értéket adjon meg. Pl. 2 ppm vasat tartalmazó 20 gpg keménységű víz esetében növelje a keménységi értéket 5 egységgel minden 1 ppm vas értéknél. Ebben az esetben a végleges keménység értéke 30.

2 ppm vas x 5 = <u>10</u> <u>20</u> gpg keménység + <u>10</u> = 30 programozza be a 30-as KEMÉNYSÉGI ÉRTÉKET

 Nyomja addig az
 OK gombot, amíg a kijelzőn a helyes érték megjelenik. A kijelzőn a SET RECHARGE TIME felirat jelenik meg.

3. LÉPÉS: A REGENERÁLÁS IDŐPONTJÁNAK BEÁLLÍTÁSA



 Az előző lépés befejezése után a kijelzőn a SET RECHARGE TIME felirat jelenik meg. Ellenkező esetben nyomja meg az ✓OK gombot, amíg az meg nem jelenik.

- 2. Az alap időpont 02:00. A háztartások többségénél ez a legalkalmasabb időszak a regenerálás megkezdésére (ami nagyjából 2 órát vesz igénybe), mivel ilyenkor minimális a vízfogyasztás. A regenerálás során kemény/nem lágyított víz érkezik a rendszerbe.
- A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával órás intervallumokban módosíthatja a regenerálás megkezdésének időpontját.
- 4. Nyomja meg az ✓OK gombot, amikor a helyes idő megjelenik. A kijelzőn a SET SALT LEVEL felirat jelenik meg.

Vízlágyító beállítása

4. LÉPÉS: A SÓ TÍPUSÁNAK KIVÁLASZTÁSA



1. Az előző lépést követően a képernyőn az "NaCl" (nátrium-klorid) vagy a "KCl" (kálium-klorid) felirat jelenik meg. Ellenkező esetben nyomja meg az VOK gombot, amíg az meg nem jelenik.

 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a vízlágyítóban használt só típusát.

Az alapbeállítás "NaCl" (nátrium-klorid – általános vízlágyító szer). Amennviben kálium-kloridot használ, ne feleitse átállítani az értéket "KCI"-ra. A beállítás úgy módosítja a regenerálás időtartamát, hogy kiegyenlítse a KCI eltérő oldódási sebességét.

3. Nyomja addig az 🗸 OK GOMBOT, AMÍG A kijelzőn meg nem jelenik a megfelelő só típusa. A kijelzőn a SÉT SALT LEVEL felirat jelenik meg.

5. LÉPÉS: A SÓSZINT BEÁLLÍTÁSA

- 1. Az előző lépés befejeztével a kijelzőn a SET SALT LEVEL felirat jelenik meg. Ellenkező esetben nyomja meg az VOK gombot, amíg az meg nem jelenik.
- 2. Nyissa fel a tartály fedelét, és adagolja bele a sót.
- 3. A tartály belsejében lévő skála beosztása 0-tól 8-ig terjed (lásd alább). Azt a szintet figyelje, amely a legközelebb van ahhoz a ponthoz, ahol a sóréteg végződik.



4. A tartályban lévő szintnek megfelelő sószint beállításához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot. 2-es vagy alacsonyabb szint esetén a kijelzőn a LOW SALT LEVEL (alacsony sószint) felirat villog. A sószint-ellenőrzés kikapcsolásához nyomja meg a V gombot amíg 0 alatti érték jelenik meg. A kijelzőn ezt követően az OFF felirat villog.



5. Nyomja az VOK gombot, amikor a helyes sószint megjelenik. A kijelzőn ismét a kezdőképernyő (időbeállítás) látható.

SÓSZINT ELLENŐRZÉSE



LOW SALT LEVEL A SÓSZINTET MINDEN ALKALOMMAL BE KELL ÁLLÍTANI, MIUTÁN SÓT TÖLTÖT-TÜNK A VÍZLÁGYÍTÓBA. Az ellenőrző rendszer az egyes sótípusoknál eltérő pontosság

szerint értékeli a sószintet. 2-es vagy alacsonyabb szint esetén a kijelzőn a LOW SALT LEVEL felirát villog, ami só hozzáadásának szükségességére figyelmeztet.

NORMÁL ÜZEMMÓD

Normál üzemmód során a kijelző az aktuális időt mutatja.

KEZI REGENERÁLÁS



Amennyiben a szokásosnál nagyobb vízfogyasztás várható, a regenerálás kézi elindítására lehet szükség. Ha a regenerálási ciklust manuálisan kívánja elindítani, nyomja meg,

és pár másodpercen át tartsa nyomva a RECHARGE gombot, amíg a RECHARGE NOW felirat villogni nem kezd.

A vízlágyító elindítja a kézi regenerálást. Miután a regenerálás elindult, az utasítás nem vonható vissza. Ezen időszak alatt ne használja a forró vizet, mivel a vízmelegítő megtelhet kemény vízzel.

REGENERÁLÁS AZ ÉJSZAKA SORÁN



A regenerálás előre beprogramozott idő szerinti megkezdéséhez nyomja meg (de ne tartsa lenyomva) a RECHARGE gombot.

A képernyőn a RECHARGE TONIGHT felirat villog.

A regenerálás a beprogramozott időben (hajnali 02:00 órakor vagy a program szerint) kezdődik. A regenerálás ugyanazon gomb ismételt megnyomásával szakítható meg.

SZÜNET ÜZEMMÓD

Az Aquahome vízlágyítók csak akkor igényelnek regenerálást, amikor vizet használunk, és a vízlágyító képesség megújítása szükséges. Nem történik tehát regenerálás, amikor a háztartás tagjai nincsenek otthon. Amennyiben azt szeretné, hogy a vízlágyító nulla vízfogyasztás mellett is végezzen regenerálást, használja a MAXIMUM DAYS BETWEEN RECHARGES funkciót. A regenerálások közötti időt javasoljuk 15 naposra állítani, megakadályozandó a mikroorganizmusok és a baktériumok esetleges elszaporodását a tartályban.

Csatlakoztatás Wi-Fi hálózathoz*

1. LÉPÉS: AZ IQUA™ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

Nyissa meg az App Store vagy Google Play áruházat, és töltse le az **iQua™** alkalmazást. Az alkalmazást a fiók létrehozása és a vízlágyító felhőhöz történő csatlakoztatása előtt telepíteni kell.

2. LÉPÉS: FIÓK LÉTREHOZÁSA

- 1. Indítsa el az iQua™ alkalmazást.
- 2. A kezdőképernyőn válassza a Fiók létrehozása lehetőséget.



- Töltse ki a szükséges mezőket (név, e-mail, jelszó stb.). Adja meg az e-mail címét az értesítések fogadásához. Adjon meg egy jelszót a fiókba való belépéshez.
- Fogadja el a felhasználói feltételeket, majd nyomja meg a Befejezés gombot.**



 Megjelenik az e-mail cím hitelesítését kérő üzenet:

"Őn egy e-mailt fog kapni a noreply@myiqua.com címről, amely tartalmazza az aktiválási művelet befejezéséhez szükséges utasításokat. Ha nem érkezik meg, kérjük ellenőrizze a levélszemét mappát is. Jelölje meg az üzenetet biztonságosként, hogy a további, myiqua.com címről érkező értesítéseket megkapja. Mielőtt az e-mailben található bármely hivatkozásra kattintana, győződjön meg róla, hogy a vezérlő csatlakoztatva van.'

3. LÉPÉS: A VÍZLÁGYÍTÓ VEZÉRLŐJÉNEK CSATLAKOZTATÁSA

- Programozza be a vezérlőt (idő, vízkeménység, sószint stb.) az 1–4. oldalon található útmutató szerint, amennyiben ezt még nem tette meg.
- A kijelzőn az aktuális időnek kellene megjelennie a SET szó nélkül. Amennyiben a SET felirat jelenik meg, nyomja meg az ✓OK gombot.
- Nyomja meg egyszerre a ▲ és ▼ gombot, majd tartsa őket nyomva 3 másodpercen át.



- Engedje el a gombokat, amint a kijelzőn a "Conn" felirat megjelenik (lásd a fenti ábrát), és a kapcsolat állapotát jelző fény sárgán villog.
- 5. A rendszer csatlakozási üzemmódban van, készen áll a felhőhöz való csatlakozásra, és 15 percen át ebben az állapotban marad. A csatlakozáshoz szükséges időkorlát lejártát követően a jelzőfény kialszik, az újracsatlakoztatást a ▲ és ▼ gombok megnyomásával, majd 3 másodpercen át történő nyomva tartásával kezdheti meg.

A kapcsolat állapotát jelző fény színei	Állapot
A jelzőfény sárgán villog (max. 15 perc)	A rendszer csatlakozási üzemmódban van, és a felhőhöz való csatlakozásra vár az otthoni vezeték nélküli router segítségével.
Zöld	A rendszer csatlakozik a felhőhöz és regisztrálva van.
Piros	A rendszer távoli frissítést tölt le.
A jelzés nem világít	A rendszer nem csatlakozik a felhőhöz.

6. Amennyiben a rendszer csatlakozási üzemmódban van, a következő oldalon található útmutató szerint járjon el az alkalmazásban a vízlágyító felhőhöz történő csatlakoztatásához a vezeték nélküli router segítségével.

- * Amennyiben a paraméterek vagy a router biztonsági beállításai miatt a készülék nem csatlakoztatható a WiFi hálózathoz, a készülék akkor is működőképesnek tekinthető és az alapfunkcióját a vízkezelést teljesíti.
- ** A Felhasználói feltételek elfogadása szükséges a fiók létrehozásához az iQua alkalmazásban.

Csatlakoztatás Wi-Fi hálózathoz

4. LÉPÉS: A VÍZLÁGYÍTÓ CSATLAKOZTATÁSA ÉS REGISZTRÁCIÓJA

- 1. Az előző oldalon ismertetett lépések elvégzését követően e-mailt fog kapni a myiqua.com címről a fiók aktiválásához. Nyissa meg az üzenetet, és kattintson a Fiók aktiválása hivatkozásra.
- 2. A fiók létrehozásakor megadott e-mail cím és jelszó segítségével jelentkezzen be a fiókba, és nyomja meg a "Bejelentkezés" gombot.
- 3. Az alkalmazás képernyőjén a Készülékének keresése... értesítés jelenik meg.







4. Kérjük ellenőrizze, hogy a vízlágyító továbbra is csatlakozva van-e (a jelzés sárgán villog). Amikor a vízlágyítón megjelenő üzenet "Conn"-ról "C-1"-re változik, a berendezés csatlakoztatható a telefonjához.

- 5. Az alkalmazás képernyőjén megjelenik az elérhető készülékek listája. A listában szerepelnie kell egy WCD betűsorral kezdődő sorozatszámnak. Ez maga a vízlágyító. A berendezés kiválasztását követően a kijelzőn a Készülékének párosítása üzenet jelenik meg.
- 6. Az alkalmazás képernyőjén megjelenik az elérhető vezeték nélküli hálózatok listája. Válassza ki az otthoni routerjét és adja meg a Wi-Fi jelszót.





7. A vízlágyító kijelzőjén a "C-2" szimbólum jelenik meg, ami az otthoni vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozást jelzi. Az iQua™ felhő szerverhez való csatlakozást követően a szimbólum "C-3"-ra vált.

8. Az alkalmazás kéri a vízlágyító megnevezésnek megadását. A megnevezés a készüléklistában látható meg, az alkalmazásba való bejelentkezést követően. A készülék nevének megadása után nyomja meg a Beállítás befejezése gombot.





A vízlágyító programozása

ALACSONYABB SÓFOGYASZTÁS BEÁLLÍTÁSA

EZ A FUNKCIÓ AZ AQUAHOME MIX ESETÉBEN NEM ELÉRHETŐ.

A funkció bekapcsolását követően a vízlágyító 400 gpg (US) keménységnek megfelelő vagy nagyobb kapacitással dolgozik. A vízlágyító gyakrabban végezhet regenerálást, kisebb mennyiségű só és víz használata mellett. Az új vízlágyító készülékben ez a funkció alapvetően ki van kapcsolva. A beállítás módosítása:



 Nyomja meg és tartsa lenyomva az ✓OK gombot, amíg a "000 - -" feliratot nem látja.

 Nyomja meg ismét az ✓OK gombot a funkció bekapcsolása/kikapcsolása képernyő megjelenítéséhez.



<u>B</u>:45 ®

 A funkciót a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki.

 A beállítás megjelenítését követően nyomja meg párszor az ✓OK gombot a következő képernyőkre történő váltáshoz és a kezdőképernyőre (idő) való visszatéréshez.

Figyelem!

Amikor a funkció be van kapcsolva, a kijelzőn az energiatakarékos ("E") ikon jelenik meg.

A TISZTÍTÁS FUNKCIÓNAK ÉS A TISZTÍTÁS IDEJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Ez a funkció hasznos vasat és/vagy nagy mennyiségű üledéket (homok, iszap, szennyeződések stb.) tartalmazó csapvíz esetében. A funkció bekapcsolását követően a normál regenerációt a visszaöblítési és a gyorsöblítési ciklus előzi majd meg. Ezzel biztosított lesz a csapágy további tisztítása a sóoldatos regenerálást megelőzően. Ha a csapvíz nem tartalmaz vasat vagy üledékeket, a víztakarékosság érdekében ajánlott ezt a funkciót kikapcsolni. A beállítás módosítása:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az ✓OK gombot, amíg a "000 - -" feliratot nem látja.
- Nyomja meg ismét az VOK gombot a funkció bekapcsolása/kikapcsolása képernyő megjelenítéséhez.
- A funkciót a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki.
- Nyomja meg az ✓ OK gombot amíg a helyes beállítás (ON/OFF) meg nem jelenik.
- Amennyiben a tisztítás funkció be van kapcsolva, a kiegészítő visszaöblítés alapértelmezett időtartama az adott modelltől függ. Ez az intervallum 1–15 perc között állítható. Amennyiben a ciklusidő hosszát kívánja módosítani, növelje azt a ▲ gomb, illetve csökkentse azt a ▼ gomb segítségével. Ha nincs szükség módosításra, folytassa a következő lépéssel.
- SET Time C
- 6. Nyomja meg párszor az ✓OK gombot, a következő képemyőkre történő váltáshoz és a kezdő
 - kező képernyőkre történő váltáshoz és a kezdőképernyőre (idő) való visszatéréshez.

A REGENERÁLÁSOK KÖZÖTTI INTERVALLUMOK BEÁLLÍTÁSA

Az alapértelmezett "Auto" beállítás lehetővé teszi a rendszer számára a regenerálás vízmérő leolvasása szerinti szabályozását. Ez a leghatékonyabb működést biztosítja.

Mindemellett beállítható a regenerálások közötti leghosszabb időtartam is (napokban). Például "4 nap" beállítása esetén 4 napnál több idő nem telik el regenerálás nélkül. A beállítás 1–15 napos tartományban lehetséges.

A regenerálások között eltelő napok számának módosításához:



 Nyomja meg és tartsa lenyomva az ✓ OK gombot, amíg a "000 - -" feliratot nem látja. A vízlágyító programozása



- Nyomja meg néhányszor az ✓OK gombot, amíg a képernyőn a SET RECHARGE felirat nem villan fel.
- A ▲ vagy ▼ gombok segítségével állítsa be a regenerálások közötti napok számát.
- Amint a képernyőn megjelenik a kiválasztott szám, néhányszor nyomja meg az ✓OK gombot, a következő képernyőkre történő váltáshoz és a kezdőképernyőre (idő) való visszatéréshez.

Figyelem!

A rendszer a beprogramozott napszám leteltét követően elvégzi a regenerálást, akkor is, ha közben nem történik vízfogyasztás. Ha el akarja kerülni a regenerálást, amíg nem tartózkodik otthon, elutazás előtt állítsa be az "Auto" értéket. Visszatérését követően ismét be kell majd állítania a napok számát.

97% FUNKCIÓ

A funkció bekapcsolásával 97%-nyi kapacitás kimerülését követően automatikus regenerálás történik (bármikor a nap folyamán). A funkció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.



- Nyomja meg és tartsa lenyomva az ✓OK gombot, amíg a "000 - -" feliratot nem látja.
- Nyomja meg párszor az ✓OK gombot, amíg a képernyőn a "97" felirat az aktuális beállítással (ON/OFF) felváltva nem kezd villogni.



- Válassza a funkció be- vagy kikapcsolását (ON/OFF) a ▲ vagy ▼ gomb segítségével.
- Amint a képernyőn a kiválasztott (ON/OFF) beállítás villog, nyomja meg néhányszor az ✓OK gombot, a következő képernyőkre történő váltáshoz és a kezdőképernyőre (idő) való visszatéréshez.

A vízlágyító programozása

12 VAGY 24 ÓRÁS RENDSZER

Alapértelmezés szerint az órabeállítás 24 órás rendszert követ. Ez a beállítás 12 órás (AM/PM) rendszerre módosítható.



-11-

hr

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az 🗸 OK gombot, amíg a "000 - -" feliratot nem látja.

Nyomja meg néhányszor az OK gombot, amíg a képernyőn a SET TIME felirat nem kezd villogni az aktuális beállítással (12 h vagy 24 h) együtt.

 Válassza ki a 12 órás formátumot a ▼ gomb segítségével.

4. Nyomja meg párszor az 🗸 OK gombot, a következő képernyőkre történő váltáshoz és a kezdőképernyőre (idő) való visszatéréshez.

5. A 24 órás formátumhoz való visszatéréshez végezze el az 1-4. lépést, miközben a 3. lépésnél a ▲ gombot használja a ▼ gomb helyett.

A VISSZAÖBLÍTÉS ÉS GYORSÖBLÍTÉS IDŐTARTAMÁNAK BEÁLLÍTÁSA

lgény szerint más visszaöblítési és gyorsöblítési intervallumok is beállíthatók. A szabályozás 0-30 perc közötti intervallumban történik.



1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az **V**OK gombot, amíg a "000 - -" feliratot nem látja.

2. Nyomja meg néhányszor az 🗸 OK gombot, amíg



- a képernyőn a "bA-" felirat nem kezd villogni.
- 3. A ▲ vagy ▼ gomb segítségével állítsa be a viszszaöblítéshez szükséges percek számát.
- A. Nyomja meg ismét az ✓OK gombot, amíg a képernyőn a "Fr-" felirat nem kezd villogni.
- 5. A ▲ vagy ▼ gomb segítségével állítsa be a gyorsöblítéshez szükséges percek számát.
- 6. Nyomja meg párszor az VOK gombot, a következő képernyőkre történő váltáshoz és a kezdőképernyőre (idő) való visszatéréshez.

A VEZÉRLŐPANEL KIEGÉSZÍTŐ KIMENETE

A vezérlőpanel kiegészítő kimenete lehetővé teszi különféle külső berendezések, mint például klórgenerátor és vegyszeradagoló üzemeltetését. A kimenet 24 V-os egyenáramot generál max. 500 mA áramerősséggel a J8 kapocsból az elektromos vezérlőpanelen.

Az Aquahome 30 Smart esetében az alapértelmezett beállítás CL (klór), a többi Aquahome Smart modell esetében OFF. A beállítás módosítása:







gombot, amíg a "000 - -" feliratot nem látja. 2. Nyomja meg néhányszor az ✓OK gom-

1. Nvomia meg és tartsa lenvomva az VOK

- bot, amíg a képernyőn a SET CTRL felirat és az aktuális beállítás felváltva nem villog.
- 3. A funkcióválasztás módosításához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 4. Amikor a kiválasztott beállítás villog a képernyőn, nyomja meg ismét az VOK gombot. Ha a CF-n kívül mást választ, a kijelző visszatér a kezdőképernyőhöz (idő).
- 5. A CF (vegyszeradagoló) kiválasztását követően két további beállításra lesz szükség.
- 6. A kiegészítő berendezés bekapcsolása előtt be kell állítani azt a vízmennyiséget, amelynek a turbinán át kell áramlania. Amikor a "CF" és a "Ltr" felváltva villog, állítsa be a vízmennyiséget literben kifejezve, a ▲ vagy ▼ gomb segítségével.



- 7. Nyomja meg az ✔OK gombot. Állítsa be a kiegészítő berendezés üzemidejét másodpercben kifejezve a ▲ vagy ♥ gomb segítségével.
- 8. A kezdőképernyőre (idő) való visszatéréshez nyomja meg az ✓OK gombot.

Választás	Leírás	A vezérlőpanel kiegészítő kimenetének funkciója
OFF	Kikapcsolva	Tartósan kikapcsolva.
BP	By-pass megkerülő rendszer	Bekapcsolva a regenerálás során.
CL	Klór	Bekapcsolva a sóoldat adagolásakor regenerálás során.
FS	Áramláskapc soló	Bekapcsolva a víz turbinán történő átáramlásakor. A vízáram leállását követően 8 másodperc után zár.
CF	Vegyszerada goló	Bekapcsolva a beállított ideig (a mennyiség és az intervallum beállítását illető útmutatót lásd a köv. oldalon), azt követően, hogy a turbinán a megadott mennyiségű víz átfolyt.
FR	Gyorsöblítés	Bekapcsolva a gyorsöblítés ideje alatt a regenerálás során.
ON	Bekapcsolva	Tartósan bekapcsolva.

Az alábbi táblázat a kiegészítő kimenet funkció bekapcsolásakor elérhető lehetőségeket ismerteti a lágyítási ciklus különböző szakaszaiban

A vízlágyító programozása

A BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE ÁRAMSZÜNET ESETÉRE

Áramszünet esetére a beállítások többsége, mint a vízkeménység és a regenerálási idő, mentésre kerül a vezérlő belső memóriájában. Amennyiben azonban az áramszünet hosszabb időn át tart, állítsa be ismét az időt. Áramkimaradás során a kijelző alvó üzemmódban van, a vízlágyító pedig nem végez regenerálást.

Az áramellátás megújulását követően:

- 1. Ellenőrizze a kijelzőt.
- Amennyiben az időt villogás nélkül jeleníti meg, a vezérlő megőrizte a beállításokat, és ezt a lépést nem szükséges megismételni.
- 2b. Amennyiben az idő villog a képernyőn, azt újra be kell állítani. Lásd: AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA (SET PRESENT TIME OF DAY). A villogó képernyő az óra beállításának szükségességére figyelmeztet. Amennyiben az időt elmulasztja beállítani, a regenerálás valószínűleg egy nem megfelelő nappali időpontban kezdődik el.

Figyelem!

A vízlágyító az áramszünet beálltakor megszakított regenerációs ciklust az áramellátás visszaállását követőn folytatja.



Üzemeltetési információk

SÓFELTÖLTÉS

Minden regeneráláshoz sóoldat (vízben oldott só) szükséges. A szükséges vízmennyiséget szelep és időzítő méri a sótartályba való áramláskor. Amennyiben a vízlágyító a sófeltöltés előtt elfogyasztja az összes sót, a víz kemény lesz. Nyissa fel a sólétartály fedelét, és ellenőrizze a sószintet. Ezt az ellenőrzést gyakran végezze el.

Az első sófeltöltés alkalmával győződjön meg róla, hogy a sólétartályban kb. 10 cm víz van.

A sófeltöltés alkalmával győződjön meg róla, hogy a sólétartály fedele a helyén van.

Figyelem!

Párás helyiségekben ajánlott a tartályt a feléig feltölteni, és inkább gyakrabban utántölteni.

AJÁNLOTT SÓFAJTÁK: Vízkezelésre alkalmas só kocka, tabletta, durvaszemcsés só stb. formájában 1%-nál alacsonyabb szennyezőanyag-tartalommal. Az ilyen típusú só rendkívül tiszta lepárolt kristályokat tartalmaz, időnként briketté formázva. A só 1%-nál kevesebb, vízben nem oldódó szennyeződést tartalmaz.

NEM AJÁNLOTT SÓFAJTÁK: Sok szennyeződést tartalmazó kősó, sótömbök, granulátum, konyhasó, útszóró só, fagylaltké-szítéshez használt só stb.





Ábra. 4

Előfordul, hogy a sólétartályban kemény rögök vagy sólerakódások képződnek. Ezt okozhatja a magas páratartalom vagy a nem megfelelő típusú só használata. Ilyenkor a vízszint és a sóréteg között üres tér képződik. A só nem oldódik fel a vízben, a gyantaréteg nem regenerálódik és a víz kemény marad. A lerakódások következtében a felszín alatt összeállhat a só. Használjon seprűnyelet vagy hasonló eszközt, ahogyan az a 4. ábrán látható. Óvatosan nyomja az eszközt függőlegesen a sórétegbe. Amikor kemény felületbe ütközik, az minden bizonnyal lerakódás lesz. Óvatosan nyomkodja az eszközt több különböző pontra az összeállt sórétegben, hogy szétzúzza azt. Ne próbálja a tartályt ütögetve szétzúzni a lerakódást.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	ОК	Megoldás
A víz nem	A tartályban nincs só.	Töltse fel sóval, majd indítsa el a RECHARGE NOW ciklust.
kezelt	Összeállt sórétegek képződtek.	Zúzza szét a sólerakódást (lásd fentebb), majd indítsa el a RECHARGE NOW ciklust.
	A csatlakozó nem csatlakozik az aljzatba, a kábelek nem csatlakoznak a vezérlőpanel- hez, kiégett a biztosíték, az áram-védőkap- csoló ki van kapcsolva.	Ellenőrizze, hogy az áramellátás zavara nem a fent felsorolt okok következménye-e, és orvosolja a problémát. Az áramellátás megújulását követően állítsa be az órát, amennyiben a képernyőn a SET TIME üzenet jelenik meg.
	A by-pass megkerülő szelep megkerülő állásban van.	Állítsa át a by-pass megkerülő szelepet működési állásba.
	Eltömődött vagy megtört öblítővíz-tömlő.	Az öblítővíz-tömlő nem görbülhet el, nem lehetnek éles törései, sem túl magas pozícióban.
A víz időnként kemény	A regeneráláshoz a by-pass megkerülő rend- szerből kemény vizet használnak, az aktuális idő vagy a regeneráció időtartamának helytelen beállítása miatt.	Ellenőrizze az aktuális időt a kijelzőn. Amennyiben az nem helyes, lásd a SET PRESENT TIME időbeállítást a 3. oldalon. Ellenőrizze a regenerálás kezdetének idejét.
	Túl alacsony vízkeménység-érték.	Lásd a SET WATER HARDNESS vízkeménység-beállítást. Ellenőrizze a keménységet illető aktuális beállítást, és szükség esetén növelje az értéket. Szükség esetén végezzen vízkeménység-próbát a vízvezetékből.
	Forró víz használata a regenerálás során.	A regenerálás során kerülje a forró víz használatát, mivel a vízmelegítő kemény vizet vehet fel.
Err01, Err03 vagy Err04 hibakód jelenik meg	Kábelt, mikrokapcsolót, motort vagy vezérlőt érin	tő hiba.
L50 hibakód jelenik meg	A vezérlő memóriájának hibája.	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

MAGYAR

Jótállási jegy

Márkaszerviz:		Felhasználó:
Jelen jótállási jegy az alábbi készülékre vona	atkozik:	
A berendezés megnevezése	Típus	Szériaszám (Serial No)

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

- A beszállító jótállást vállal a szállított berendezések hibátlan működésére, azok rendeltetésszerű használata és a jelen dokumentációban foglalt utasítások betartása esetén.
- A vízlágyító egyes elemeire az üzembe helyezés dátumától számítva az alábbi feltételek mellett vonatkozik a jótállás:
 - a vízlágyító külső burkolata 5 év,
 - regeneráló tartály csapággyal 5 év,
 - vezérlőfej 3 év,
 - elektronikus alkatrészek 2 év,
 - Aquahome MIX SMART 2 év az egységre.
- 3. A jótállás feltétele, hogy a berendezés hidraulikai szerelését és a berendezés üzembe helyezését márkaszerviz végezze, a jelen dokumentumban foglalt útmutatónak megfelelően.
- 4. A felhasználó kötelessége az évi egyszeri szerviz felülvizsgálat elvégeztetése. A berendezés felülvizsgálatának költségét a munkadíj, a szakember kiszállási költsége és az útiköltség teszi ki. Beszállító köteles ezt a felülvizsgálatot díj ellenében elvégezni, amint felhasználó ennek esedékességéről őt értesíti. Az értesítést írásban (faxon, e-mailben vagy postai úton), vagy telefonon kell megtenni, legalább 7 nappal a felülvizsgálat esedékes időpontja előtt.
- A beszállító köteles a jótállás hatálya alá tartozó berendezések működésében fennálló minden hibát és rendellenességet a bejelentést követő 7 munkanapon belül megszüntetni.

- 6. A jótállás az alábbiakra nem vonatkozik:
 - 6.1. az ellenőrző szolgáltatásokra,
 - 6.2. a berendezés programjának módosításával összefüggő szolgáltatásokra,
 - 6.3. a normál üzemeltetés során elhasználódott anyagokra, mint pl. szűrőbetétek, regeneráló só,
 - 6.4. olyan meghibásodásokra vagy sérülésekre, amelyek lopás, tűzvész, külső vagy időjárási tényezők, nem megfelelő fogyóeszközök használatából adódnak, vagy a Beszállító hozzájárulása nélkül beszerelt kiegészítők és alkatrészek használatának következményei,
 - 6.5. nem megfelelő üzemeltetésből eredő hibákra,
 - 6.6. a berendezés és a fogyóeszközök nem megfelelő tárolásából eredő sérülésekre,
 - 6.7. a berendezés kikapcsolásának/leállásának következményeire.
- 7. Vevő elveszíti a jótállásra való jogosultságát, amennyiben:
 - 7.1. a jelen dokumentációban foglalt utasításokat nem tartja be,
 - 7.2. a berendezést az utasításokkal ellentétes módon szereli be és üzemelteti,
 - 7.3. a felülvizsgálatot nem végezteti el időben,
 - 7.4. Vevő vagy harmadik személy saját hatáskörben végez a Beszállító jótállási feltételeivel össze nem egyeztethető javításokat, átalakításokat és módosításokat.

Figyelem!

A berendezés szervizelésére vonatkozó igényt a www.aquahome.hu weboldalon keresztül kell jelezni – a "Szerviz" lapon.

Üzembe helyezés dátuma:			
Aláírás és bélyegző:			
A FELÜLVIZSGÁLAT TANÚSÍ	TÁSA:		
1. Garanciális felülvizsgálat:	dátum:	bélyegző és aláírás:	
2. Garanciális felülvizsgálat:	dátum:	bélyegző és aláírás:	
3. Garanciális felülvizsgálat:	dátum:	bélyegző és aláírás:	
4. Garanciális felülvizsgálat:	dátum:	bélyegző és aláírás:	
5. Garanciális felülvizsgálat:	dátum:	bélyegző és aláírás:	
6. Garanciális felülvizsgálat:	dátum:	bélyegző és aláírás:	
7. Garanciális felülvizsgálat:	dátum:	bélyegző és aláírás:	
8. Garanciális felülvizsgálat:	dátum:	bélyegző és aláírás:	
9. Garanciális felülvizsgálat:	dátum:	bélyegző és aláírás:	
10. Garanciális felülvizsgálat:	dátum:	bélyegző és aláírás:	
11. Garanciális felülvizsgálat:	dátum:	bélyegző és aláírás:	
12. Garanciális felülvizsgálat:	dátum:	bélyegző és aláírás:	

СОДЕРЖАНИЕ

Схемы установки	51
Настройка устройства	52
Подключение к сети Wi-Fi	54
Программирование устройства	56
Информация по эксплуатации	59
Гарантийный талон	60



App Store



Google Play

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

- Установка может выполняться только обученным специалистом.
- Перед установкой закройте главный кран подачи воды.
- Всегда устанавливайте прилагаемый байпасный клапан или трехклапанную байпасную систему. Байпасные клапаны дают возможность перекрыть подачу воды в устройство в случае ремонта, сохранив наличие воды в бытовой системе.
- Для наполнения/слива воды требуется дренаж. Рекомендуется дренаж в полу, расположенный возле устройства обработки воды, другие типы, как дрпенажный стояк и т.д.
- Для устройства требуется розетка 220–240 В, 50/60 Гц, постоянно находящаяся под напряжением, в сухом месте на расстоянии 2 метров.
- Наполнение водой следует выполнять плавно, без гидроударов.
- Затем проведите испытание под давлением для обнаружения утечек.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед установкой прочтите инструкцию, соберите необходимые инструменты и материалы.
- Установка должна соответствовать национальным нормам для проведения гидравлических и электрических работ.
- Используйте для пайки бессвинцовые сплавы и флюсы.
- Будьте осторожны с устройством. Не переворачивайте его, не роняйте и не ставьте на острые выступы.
- Не устанавливайте устройство:
- в местах, подверженных морозам;
- в местах с прямыми солнечными лучами;
- в местах, подверженных воздействию осадков.
- Максимальная температура воды, поступающей в устройство, составляет 49°С.
- Устройство требует минимального расхода 11 литров воды в минуту на входе.
- Максимально допустимое давление на входе составляет 8,6 бар. Если давление в течение дня превышает 5,5 бар, давление в ночное время может превышать максимум. При необходимости используйте редукционный клапан.
- Система работает от источника постоянного тока 24 В. Присоединенный кабель должен быть подключон к заземленной бытовой розетке 220–240 В, 50/60 Гц в сухом месте, защищенном от перенапряжений, например, дифференциальным реле или предохранителем.
- Система не предназначена для очистки воды, представляющей микробиологическую опасность или неизвестного качества, без ее дезинфекции до или после системы.



Директива Европейского Союза 2002/96/ЕС требует,чтобы любое электрическое или электронное оборудование утилизировалось в соответствии с обязательными положениями об утилизации электронного и электрического оборудования (WEEE). Страны применяют эту директиву или аналогичное законодательство, которое может отличаться от региона к региону. Пожалуйста, обратитесь к национальным и местным правилам для правильной утилизации оборудования.

УВЕДОМЛЕНИЕ FCC (ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЯЗИ)

Внимание!

В соответствии с частью 15 правил FCC это устройство было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В. Ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты домашних устройств от вредных помех. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи.

Однако, нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в конкретной установке. Если это оборудование оказывает отрицательное влияние на прием радио- или телепередач, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется устранить помехи одним из следующих способов:

- переориентация или перемещение приемной антенны;
- увеличение расстояния между устройством и приемником;
- подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник;
- консультация с продавцом либо опытныс радиотелевизионным техником для получения дополнительной помощи.

Важно!

Любые изменения или модификации, не санкционированные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на предъявление претензии.

Схемы установки



УСТАНОВКА С КЛИПСОВЫМ БАЙПАСНЫМ КЛАПАНОМ



УСТАНОВКА С РЕЗЬБОВЫМ БАЙПАСНЫМ КЛАПАНОМ

РИС. 3В

УСТАНОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЕН



Настройка устройства



кнопка РЕГЕНЕРАЦИИ/RECHARGE

диод СТАТУС ПОДКЛЮЧЕНИЯ/CONNECTION STATUS

ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

После того, как вилка вставлена в электрическую розетку, на дисплее на короткое время отображается код модели и номер версии. Затем появляется команда УСТАНОВИТЬ ВРЕ-МЯ/SET TIME, и «12:00» начинает мигать.

Внимание!

Если на дисплее отображается «----», нажимайте кнопку ▲ или ▼, пока не отобразится правильный код модели (см. Таблицу ниже). Нажмите ✔ОК и перейдите к экрану УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ./SET TIME.

Модель	Код
Aquahome 20 Smart	u20
Aquahome 30 Smart	u30c
Aquahome Duo Smart	d30
Aquahome MIX Smart	E30

ШАГ 1: УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ



 Если УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ/ SET TIME, не отображается, нажимайте ✓ ОК до получения результата.



2. Чтобы установить часы, нажимайте кнопки ▲ или ▼. ▲ – время вперед, ▼ – время назад.

Внимание!

Чтобы медленно изменять время, нажмите и быстро отпустите кнопку.Чтобы быстро изменить время, удерживайте кнопку нажатой.

3. Когда отобразится правильное время, нажмите ✓ ОК. Дисплей переключается на экран УСТАНОВКИ ЖЕСТКО-СТИ/SET HARDNESS.

Внимание:

В системах, подключенных к сети Wi-Fi, обновление и сохранение настроек времени происходит автоматически.

ШАГ 2: УСТАНОВКА ЖЕСТКОСТИ НА ВХОДЕ/НЕОБРАБОТАННОЙ ВОДЫ



- После завершения предыдущего шага на дисплее появится сообщение УСТА-НОВКИ ЖЕСТКОСТИ/SET HARDNESS. В противном случае продолжайте нажимать ✓ ОК до появления.
- Нажмите кнопку ▲ или ▼ чтобы ввести жесткость водопроводной воды в gpg (мг-экв/л нужно умножить на 2,9). Значение заводской установки – 25.

Внимание!

Если в водопроводной воде есть железо и органика (окисляемость), введите более высокое значение жесткости воды. Например, для воды 20 gpg с содержанием железа 2 мг/л увеличьте жесткость воды на 5 на каждые 1 мг/л железа. В этом примере итоговая жесткость равна 30.

2 мг/л железа x 5 = <u>10</u> <u>20</u> gpg жесткости + <u>10</u> = 30 нужно запрограммировать жесткость равную 30

3. Когда отобразится правильное значение, нажмите ✓ ОК. Дисплей переключится на экран УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА РЕГЕНЕРАЦИИ/SET RECHARGE TIME.

ШАГ 3: УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ НАЧАЛА РЕГЕНЕРАЦИИ



- Когда предыдущий шаг будет завершен, на дисплее отобразится УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ НАЧАЛА РЕГЕНЕРАЦИИ/SET RECHARGE TIME. В противном случае нажимайте ✓ ОК до появления.
- Значение заводской установки 02:00 ночи. У большинства хозяйств это подходящее время для начала регенерации (она занимает около 2 часов), поскольку потребление воды в это время минимально. Во время регенерации к потребителям подается жесткая/необработанная вода.
- 3. Нажимайте кнопки ▲ или ▼, чтобы изменить время начала регенерации с интервалом в один час.
- Когда отобразится правильное время, нажмите ✓ ОК. На дисплее отображается экран УСТАНОВКИ УРОВНЯ СОЛИ/SET SALT LEVEL.

Настройка устройства

ШАГ 4: ВЫБОР ВИДА СОЛИ



- После завершения предыдущего шага на дисплее будет отображаться «NaCl» (хлорид натрия) или «KCl» (хлорид калия). В противном случае продолжайте нажимать ✓ OK до появления.
- Используйте кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать тип соли, используемой в умягчителе.

Значение по умолчанию – «NaCl» (хлорид натрия – стандарт для умягчения воды). Обязательно установите значение «KCl», если будет использоваться хлорид калия. Этот параметр регулирует продолжительность регенерации, чтобы компенсировать различную скорость растворения KCl.

3. Нажмите ✓ ОК, когда отобразится правильный тип соли. На дисплее отображается экран УСТАНОВКИ УРОВНЯ СОЛИ/SET SALT LEVEL.

ШАГ 5: УСТАНОВКА УРОВЕНЯ СОЛИ

- 1. Когда предыдущий шаг завершен, на дисплее отображается УСТАНОВКА УРОВЕНЯ СОЛИ/SET SALT LEVEL. В противном случае нажимайте ✓ОК до появления.
- 2. Поднимите крышку резервуара и добавьте соль.
- Уровень соли внутри солевого бака обозначен 0–8 на станке рассольной шахты/колодца (см. ниже). Заметьте значение, к которому ближе всего находится уровень соли.



4. Чтобы ввести уровень соли, соответствующий уровню в резервуаре, нажимайте кнопку ▲ или ▼. На уровне 2 или ниже на дисплее будет мигать НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СОЛИ/LOW SALT LEVEL. Контроль уровня соли выключается нажатием кнопки ▼ до значения ниже 0. Затем на экране мигает сообщение ВЫКЛ/ОFF.



 Нажмите ✓ ОК, когда отобразится нужный уровень соли. Дисплей вернется к начальному экрану (настройки времени).

контроль уровня соли



УРОВЕНЬ СОЛИ СЛЕДУЕТ РЕГУЛИРО-ВАТЬ КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ВЫ ДОБАВ-ЛЯЕТЕ СОЛЬ В РАССОЛЬНЫЙ БАК.

Система контроля оценивает уровень соли с точностью, которая варьируется в зависимости от типа соли. На уровне 2 или ниже на дисплее будет мигать НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СОЛИ/LOW SALT LEVEL, чтобы напомнить вам о необходимости добавить соль.

НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА

Во время нормальной работы на экране отображается те-кущее время.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ



Если предполагается использование большего количества воды, чем обычно, возможно, вам придется вручную запустить регенерацию. Чтобы вручную запустить цикл

регенерации, нажмите и удерживайте кнопку РЕГЕ́НЕРАЦИИ/ RECHARGE в течение нескольких секунд, пока не замигает НЕМЕДЛЕННАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ/RECHARGE NOW.

Умягчитель начинает ручную/принудительную регенерацию. После активации регенерации команду нельзя отменить. На это время следует избегать использования горячей воды, так как бойлер заполнится жесткой водой.

РЕГЕНЕРАЦИЯ СЕГОДНЯ НОЧЬЮ



Чтобы начать регенерацию в заранее запрограммированное время ближайшей ночью, нажмите (но не удерживайте) кнопку РЕНЕНЕРАЦИИ/RECHARGE.

На экране будет мигать надпись РЕГЕНЕРАЦИИ СЕГОДНЯ НОЧЬЮ/RECHARGE TONIGHT.

Регенерация начнется в запрограммированное время (2 часа ближайшей ночи или как запрограммировано). Регенерация отменяется повторным нажатием той же кнопки.

РЕЖИМ ОТПУСКА

Устройства Aquahome требуют регенерации только тогда, когда вода используется, и требуется восстановление ее умягчающей/фильртующей способности. По этой причине, когда хозяева находятся вне дома, регенерация выполняться не будет. Чтобы устройство регенерировалось при нулевом расходе воды, используйте функцию МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ДНЕЙ МЕЖДУ РЕГЕНЕРАЦИЯМИ/МАХІМИМ DAYS BETWEEN RECHARGES. Рекомендуется установить между регенерациями 15 дней, чтобы предотвратить возможное размножение микроорганизмов и бактерий, если они появятся в фильтробаке.

Подключение к сети Wi-Fi*

ШАГ 1: ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЕ IQUA™

Перейдите в App Store или Google Play и загрузите приложение iQua™. Приложение требует установки перед созданием учетной записи и подключением устройства к облаку.

ШАГ 2: СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

- 1. Запустите приложение iQua™.
- 2. Выберите вариант на экране приветствия Создать учетную запись./Create an Account.



- Заполните поля (имя, номер телефона, адрес и т.д.). Введите адрес электронной почты для уведомлений. Создайте пароль для доступа к своей учетной записи.
- 4. Согласитесь с условиями и нажмите Закончить/ Complete.**



 Появится сообщение с просьбой подтвердить свой адрес электронной почты: «Вы получите электронное письмо от noreply@myiqua.com

с инструкциями о том, как завершить процесс активации. Если письмо не доходит до вас, проверьте папку со спамом. Отметьте сообщение как безопасное, чтобы не блокировать последующие уведомления от туіqua.com. Прежде чем переходить по ссылке в электронном письме, убедитесь, что контроллер подключен."

ШАГ 3: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА УСТРОЙСТВА

- Запрограммируйте контроллер (время, жесткость воды, уровень соли и т. д.) в соответствии с инструкциями на страницах 1–4, если это еще не сделано.
- 2. На дисплее должно отображаться текущее время без слова УСТАНОВКА/SET. Если отображается УСТАНОВКА/SET, нажмите ✓ ОК.
- 3. Одновременно нажмите кнопки ▲ и ▼, удерживайте их 3 секунды.



- 4. Отпустите кнопки, когда на дисплее отобразится "Conn" (Подключение) (см. Рисунок выше), а индикатор статуса подключения замигает желтым.
- Система находится в режиме подключения, готова к подключению к облаку и будет оставаться в этом состоянии в течение 15 минут. Если время соединения истечет ▲ и ▼ светодиод погаснет, вы можете установить соединение снова, нажимая и удерживая кнопки и в течение 3 секунд.

Цвета индикатора статуса подключения	Статус
Индикатор мигает желтым (макс. 15 минут)	Система находится в режиме подключения, ожидая подключения к облаку через домашний беспрово- дной маршрутизатор.
Зелёный	Система подключена к облаку и зарегистрирована.
Красный	Система загружает обновления в удаленном режиме.
Индикатор не горит	Система не подключена к облаку.

 Если система находится в режиме подключения, следуйте инструкциям на следующей странице, чтобы использовать приложение для подключения устройства к облаку через домашний беспроводной маршрутизатор.

- * Если невозможно подключить устройство к сети WiFi из-за параметров или функций безопасности маршрутизатора, устройство считается исправным и выполняющим свою основную функцию – очистку воды.
- ** Согласие с Условиями необходимо для создания учетной записи в приложении iQua.

Подключение к сети Wi-Fi

ШАГ 4: ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- После выполнения действий на предыдущей странице вы получите электронное письмо от myiqua.com для активации вашей учетной записи. Откройте сообщение и щелкните ссылку Активировать учетную запись/Activate Account.
- Войдите в учетную запись с адресом и паролем, указанными при создании учетной записи, и нажмите «Старт». "Start".
- 3. На экране приложения появится надпись Поиск устройства.../Searching for your device...





 Убедитесь, что устройство все еще подключено (индикатор мигает желтым).
 Когда сообщение на дисплее меняется с «Conn» на «C-1», устройство подключается к телефону.

- 5. На экране приложения появится список доступных устройств. Список должен содержать имя, которое начинается с WCD с серийным номером. Это наше устройство. После выбора имени на экране появится Сопряжение с устройством/Pairing Your Device.
- На экране приложения появится список доступных беспроводных сетей. Выберите домашний роутер и введите пароль Wi-Fi.





 На дисплее устройства появится символ «C-2», что означает подключение к домашней беспроводной сети. Значок изменится на «C-3» при подключении к облачному серверу iQua[™].



 Приложение запросит название для устройства. Имя будет отображаться в списке устройств после входа в приложение. После ввода имени устройства нажмите Закончить конфигурацию/Complete Setup.





Программирование устройства

РЕЖИМ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛИ

ФУНКЦИЯ НЕДОСТУПНА ДЛЯ АQUAHOME MIX.

Когда эта функция активирована, умягчитель работает с эффективностью 400 gpg на фунт соли или лучше. Умягчитель может регенерироваться чаще, используя меньше соли и воды. В новом поставленном умягчителе функция отключена. Изменение настройки:



 Нажмите и удерживайте ✓ ОК, пока не отобразится «000 - -».

 Снова нажмите ✓ ОК, чтобы отобразить экран включения/выключения функции.

 3. Чтобы включить или отключить функцию, нажмите кнопку ▲ или ▼.



 Когда отображается настройка, нажмите ✓ ОК, несколько раз, чтобы пролистать экраны и вернуться к начальному экрану (время).

Внимание!

Значок экономии соли ("Е") отображается на экране, когда функция активирована.

ФУНКЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫВКИ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫВКИ

Эта функция нужна для воды, содержащей железо и/или много отложений (песок, ил, грязь и т. д.). После активации функции стандартной регенерации будет предшествовать цикл обратной промывки и быстрой промывки. Это обеспечивает дополнительную очистку загрузки перед регенерацией рассолом. Если в водопроводной воде нет железа или осадка, эту функцию следует отключить для экономии воды. Изменение настройки:



- Нажмите и удерживайте ✓ОК, пока не отобразится «000 -».
- Чтобы включить или выключить функцию, нажмите кнопку ▲ или ▼.
- 4. Нажмите ✓ОК, когда отобразится нужная настройка ВКЛ (ON)/ ВЫКЛ(OFF).
- 5. Когда функция очистки активирована, продолжительность дополнительной обратной промывки будет устанавливаться по умолчанию в зависимости от модели. Однако вы можете установить это время от 1 до 15 минут. Чтобы увеличить продолжительность цикла, используйтекнопку ▲, чтобы сократить его, используйте кнопку ▼. Если никаких изменений не требуется, переходите к следующему шагу.



 Нажимайте OК несколько раз, чтобы пролистать экраны и вернуться к начальному экрану (время).

УСТАНОВКА ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРИОДА МЕЖДУ РЕГЕНЕРАЦИЯМИ

Настройка по умолчанию «Авто» позволяет системе управлять регенерациями на основе показаний водомера. Это обеспечивает максимально эффективную работу.

Однако вы можете установить максимальный период (в днях) между регенерациями. Например, при настройке «4 дня» без регенерации пройдет не более 4 дней. Диапазон настройки – 1–15 дней. Настройте не более 5 дней для Aquahome mix.

Чтобы изменить максимальное количество дней между регенерациями:



- Нажмите и удерживайте ✓ОК, пока не отобразится «000 -».
- 2. Несколько раз нажмите ✓ ОК, пока на экране не замигает УСТАНОВКА РЕГЕ-НЕРАЦИИ/SET RECHARGE.
- 3. Используя кнопку ▲ или ▼, установите максимальное количество дней между регенерациями.
- Когда отобразится выбранный номер, нажмите ✓ ОК несколько раз, чтобы пролистать экраны и вернуться к начальному экрану (время).

Внимание!

Устройство будет регенерироваться через запрограммированное количество дней, даже если в это время не будет потребления воды. Чтобы избежать регенерации во время вашего отсутствия, перед отъездом установите значение «Авто». По возвращении нужно будет заново выставить количество дней.

ФУНКЦИЯ 97%

Включение функции приводит к немедленной автоматической регенерации после использования 97% емкости (в любое время суток). По умолчанию эта функция отключена.



- Нажмите и удерживайтеј ✓ ОК, пока не отобразится «000 -».
- Несколько раз нажмите ✓ ОК, пока на экранененачнетмигать «97», попеременно с текущей настройкой ОN(ВКЛ)/OFF (ВЫКЛ).



- 3. Выберите включить или выключить (ON/ OFF) при помощи кнопки ▲ или ▼.
- Когда нужное значение ON (ВКЛ)/OFF (ВЫКЛ) мигает на экране, нажмите кнопку ✓OK несколько раз, чтобы пролистать экраны и вернуться к начальному экрану (время).

Программирование устройства

12- ИЛИ 24-ЧАСОВОЙ РЕЖИМ ЧАСОВ

На заводе часы установлены на 24-часовой режим. Этот параметр можно изменить на 12-часовой (АМ/РМ) режим.



1. Нажмите и удерживайте ✓ ОК, ока не отобразится «000 - -».

 Несколько раз нажмите ✓ ОК, пока на экране не замигает УСТАНОВКА ВРЕМЕ-НИ/SET ТІМЕ вместе с текущей настройкой (24 или 12 часов).

- Выберите 12-часовой формат с помощью кнопки ▼.
- 4. Несколько раз нажмите **√**ОК, чтобы пролистать экраны и вернуться к начальному экрану (время).
- 5. Чтобы вернуться к 24-часовому формату, выполните шаги 1–4, используя ▲ вместо ▼ на шаге 3.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ И БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ

По желанию может быть установлено обратной и быстрой промывки. производится в диапазоне 0–30 минут.



 Нажмите и удерживайте ✓ ОК, пока не отобразится «000 -».



2. Несколько раз нажмите ✓ ОК, пока на экране не замигает «bA-».

 Используйте кнопку ▲ или ▼, чтобы установить количество минут для обратной промывки.



4. Снова нажмите ✓ОК, пока на экране не замигает «Fr-».

- 5. Используйте кнопку ▲ или ▼, чтобы установить количество минут для быстрой промывки.
- Несколько раз нажмите ✓ ОК, чтобы пролистать экраны и вернуться к начальному экрану (время).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД КОНТРОЛЛЕРА

Дополнительный выход панели управления позволяет управлять различными типами внешних устройств, такими как генератор хлора или устройство подачи химикатов. Выход обеспечивает 24 В постоянного тока и макс. 500 мА от клеммы J8 на электронной плате управления.

Настройки по умолчанию: CL (Хлор) для Aquahome 30 Smart и OFF (ВЫКЛ) для других моделей Aquahome Smart. Изменение настройки:



- Нажмите и удерживайте ✓ ОК, пока не отобразится «000 -».
- Несколько раз нажмите ✓ ОК, пока УСТА-НОВКА УПРАВЛЕНИЯ/SET CTRL не начнет мигать попеременно с текущей настройкой на экране.
- 3. Для изменения выбора для функции, нажмите кнопку ▲ или ▼.
- Когда выбранная настройка мигает на экране, снова нажмите ✓ОК. При выборе отличного от СГ дисплей вернется к начальному экрану (времени).
- После выбора СГ (подачи химикатов) необходимо выполнить две дополнительные настройки.
- Необходимо установить объем воды, который должен пройти через турбин перед включением дополнительного устройства. Когда поочередно мигают «CF» и «Ltr», установите объем воды в литрах с помощью кнопки ▲ или ▼.



- Нажмите ✓ОК. Установите время работы вспомогательного устройства в секундах с помощью кнопки ▲ или ▼.
- Нажмите ✓ ОК, чтобы вернуться к начальному экрану (время).

Выбор	Описание	Функция дополнительного выхода контроллера
OFF	Выключено	Отключено постоянно.
BP	Перепуск by-pass	Включено во время регенерации.
CL	Хлор	Включено, пока всасывается рассол во время регенерации.
FS	Переключатель потока	Включено, когда вода проходит через турбину. Выключается через 8 секунд после прекращения потока воды.
CF	Дозатор химического вещества	Включено на протяжении заданного времмени (см. Инструкции на следующей странице) после того, как указанное количество воды пройдет через турбину.
FR	Быстрая промывка	Включено во время быстрой промывки во время регенерации.
ON	Включено	Включено постоянно.

В таблице ниже поясняются варианты выбора, доступные, когда функция вспомогательного выхода активирована на различных циклах работы устройства.

Программирование устройства

СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

В случае отключения электроэнергии внутренняя память контроллера сохраняет большинство настроек, таких как жесткость воды и время регенерации. Однако, если только отключение питания не очень короткое, необходимо будет заново выставить часы. Во время отключения электроэнергии на дисплее ничего не отображается, и устройство не регенерирует. После восстановления питания:

- 1. Проверьте дисплей.
- Если время отображается без мигания, контроллер сохранил настройку, и вам не нужно повторять этот шаг.
- 2b. Если на дисплее мигает значение часа, его необходимо переустановить. См. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ. Экран мигает, напоминая вам о необходимости установить часы. Если часы не будут переустановлены, регенерация, вероятно, начнется в неправильное время суток.

Внимание!

При восстановлении питания устройство восстанавливает цикл регенерации, прерванный отключением электроэнергии.



Информация по эксплуатации

ДОБАВЛЕНИЕ СОЛИ

Рассол (соль, растворенная в воде) требуется для каждой регенерации. Необходимое количество воды измеряется контроллером по мере ее поступления в резервуар для соли через клапан. Если устройство израсходует всю соль до добавления новой, вода будет жесткой. Поднимите крышку солевого бака и проверьте уровень соли. Делайте это часто.

При добавлении соли в первый раз убедитесь, что в солевом баке примерно 10 см воды.

Перед добавлением соли убедитесь, что крышка рассольной шахты находится на месте.

Внимание!

Во влажных местах лучше не превышать уровень соли более половины и чаще добавлять соль.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВИДЫ СОЛИ: В кубиках, таблетках, крупном зерне и т. д. Соль для водоподготовки с содержанием примесей менее 1%. Этот тип соли содержит выпаренные кристаллы высокой чистоты, иногда в виде брикетов. Соль содержит менее 1% нерастворимых в воде примесей.

НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВИДЫ СОЛИ: Каменная соль с высоким содержанием примесей, соляные блоки, гранулы, столовая соль, соль для дорог, для производства мороженного и т. д.

РАЗБИВАНИЕ СОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ



Рис. 4

Иногда в солевом баке образуется твердая корка или солевые отложения. Это связано либо с повышенной влажностью, либо с использованием неподходящей соли. В этом случае между уровнем воды и уровнем соли образуется пустое пространство. Соль не растворяется в воде, слой загрузки не регенерируется, и вода остается жесткой. Отложения могут образовываться ниже уровня рыхлой соли. Используйте щетку или аналогичный инструмент, как показано на рисунке 4. Осторожно вставьте инструмент вертикально в соль. Если вы чувствуете твердый предмет, вероятно, это отложение. Осторожно толкните инструментом в разных местах залежи, чтобы сломать его. Не пытайтесь разбить отложения, ударив в бак.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Устранение
Вода не	Нет соли в рассольном баке.	Добавить соль и запустить ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ РЕГЕНЕРАЦИЮ/RECHARGE NOW.
обрабаты- вается	Образование солевых отложений.	Разбить отложение (см. выше) и запустить ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ РЕГЕНЕРАЦИЮ/ RECHARGE NOW.
	Вилка не вставленав розетку, кабели отсоедине- ны от платы управления, перегорел предохрани- тель, отключено дифференциальное реле.	Проверьте и устраните потерю питания по любой из вышеуказанных причин. После восстановления питания установите часы, если отображается экран УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ/SET TIME.
	Обходной клапан by-pass в положении обхода.	Переключить клапан by-pass в положение Работы (фильтрования).
	Препятствие потоку в линии дренажа.	Сливной шланг не должен иметь перегибов, острых переломов или быть слишком высоко поднятым.
Вода иногда жесткая	Используется жесткая вода перепуска во время регенерации из-за неправильной настройки текущего времени или времени регенерации.	Проверьте текущее время на дисплее. Если оно неверно, см. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ/ SET PRESENT TIME. Проверьте время начала регенерации.
	Слишком низкая установка жесткости воды.	См. УСТАНОВКА ЖЕСТКОСТИ НА ВХОДЕ/SET WATER HARDNESS, проверьте текущую настройку жесткости и при необходимости увеличьте ее. При необходимости проверьте жесткость необработанной воды.
	Во время регенерации было использование воды	Избегайте использования горячей воды во время регенерации, поскольку водонагреватель может наполнится жесткой водой.
На экране код ошибки Err01, Err03 или Err04	Неисправность проводки, микровыключателя, двигателя или контроллера.	Связаться с сервисной службой.
На экране код ошибки L50	Сбой контроллера.	Связаться с сервисной службой.

Гарантийный талон

Авторизованная организация:	Пользователь:
Данный гарантийный талон относится к следующему устройству:	

Название устройства	Тип	№ Детали

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Поставщикп редоставляет гарантию на эффективную работу поставленных устройств при использовании в соответствии с их назначением и руководящими принципами, содержащимися в этой документации.
- На отдельные элементы устройства с момента ввода в эксплуатацию распространяется гарантия при следующих условиях:
 - внешний корпус устройства срок 5 лет,
 - корпус фильтобака срок 5 лет,
 - управляющий клапан срок 3 года,
 - электронные компоненты срок 2 года,
 - Aquahome MIX SMART срок 2 года для всего выше указанного,
 - Уплотняющие прокладки срок 1 год.
- Условием предоставления гарантии является гидравлический монтаж и ввод устройства в эксплуатацию квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями, содержащимися в этой документации.
- 4. Пользователь обязан проводить один гарантийный осмотр в год. В стоимость проверки входят затраты на оплату труда и расходы на командировку сотрудника и его дорогу. Поставщик обязан выполнить эту проверку за плату после того, как Пользователь уведомит его о предстоящей дате. Уведомление должно быть сделано в письменной форме (по факсу, электронной или обычной почте) или по телефону не менее чем за 7 дней до следующей проверки.*
- Поставщик обязан принять меры по устранению любых дефектов и неисправностей в работе устройств, на которые распространяется гарантия, в течение 7 рабочих дней с даты уведомления.*

- 6. Гарантия не покрывает:
 - 6.1. технические осмотры,
 - 6.2. услуги изменения программы устройства,
 - 6.3. расходные материалы, которые расходуются при нормальной эксплуатации, такие как картриджи фильтров, соль для регенерации,
 - 6.4. ущерб, причиненный в результате: кражи, пожара, внешних или погодных условий, использования неподходящих расходных материалов, установки дополнительных деталей и компонентов без согласия Поставщика,
 - 6.5. повреждения в результате неправильного использования,
 - 6.6. повреждения в результате неправильного хранения устройства и расходных материалов,
 - 6.7. последствий, вытекающих из бездействия устройства, последствия остановки оборудования;
- 7. Покупатель теряет свои гарантийные права в случае:
 - 7.1. несоблюдения рекомендаций, содержащихся в данной документации,
 - 7.2. установки и запуска устройства не в соответствии с инструкциями,
 - 7.3. несвоевременное проведение проверок,
 - 7.4. покупатель или третьи лица выполняют самостоятельный ремонт, переделки и модификации, не соответствующие условиям гарантии Поставщика.

Внимание!

О необходимости обслуживания устройства необходимо сообщить официальному представителю поставщика.

* Данные или другие условия действуют только при подтверждении поставщиком.

РУССКИЙ

Дата ввода в эксплуатацию:

Подпись и печать:

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ И СЕРВИСНЫХ РАБОТ:

1. Сервис / осмот	дата:	печать и подпись:
2. Сервис / осмот	дата:	печать и подпись:
3. Сервис / осмот	дата:	печать и подпись:
4. Сервис / осмот	дата:	печать и подпись:
5. Сервис / осмот	дата:	печать и подпись:
6. Сервис / осмот	дата:	печать и подпись:
7. Сервис / осмот	дата:	печать и подпись:
8. Сервис / осмот	дата:	печать и подпись:
9. Сервис / осмот	дата:	печать и подпись:
10. Сервис / осмот	дата:	печать и подпись:
11. Сервис / осмот	дата:	печать и подпись:
12. Сервис / осмот	дата:	печать и подпись: